
Poulan



OPERATOR'S MANUAL

MODEL:

PXT16542 **LAWN TRACTOR**



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

424634 10.10.08 AP Printed in the U.S.A.

SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



DANGER: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug.



WARNING: Do not coast down a hill in neutral, you may lose control of the tractor.



WARNING: Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Operate only at the lowest possible speed when on a slope. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.



WARNING **4**



Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



WARNING 🗚



Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

I. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual before starting.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening
- Only allow responsible adults, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, etc., which could be picked up and thrown by the blades.
- Be sure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- **Never carry passengers.**
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blades when crossing gravel surfaces.
- Do not operate machine without the entire grass catcher, discharge guard, or other safety devices in place and working.

- Slow down before turning.
- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop engine, and remove keys before dismounting.
- Disengage blades when not mowing. Shut off engine and wait for all parts to come to a complete stop before cleaning the machine, removing the grass catcher, or unclogging the discharge guard.
- Operate machine only in daylight or good artificial light.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Watch for traffic when operating near or crossing roadways.
- Use extra care when loading or unloading the machine into a trailer or truck.
- Always wear eye protection when operating machine.
- Data indicates that operators, age 60 years and above, are involved in a large percentage of riding mower-related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.
- Keep machine free of grass, leaves or other debris build-up which can touch hot exhaust/engine parts and burn. Do not allow the mower deck to plow leaves or other debris which can cause build-up to occur. Cleananyoilorfuelspillagebeforeoperatingorstoring the machine. Allow machine to cool before storage.

II. SLOPE OPERATION

Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it.

- Mow up and down slopes, not across.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Do not mow on wet grass. Tires may lose traction. Always keep the machine in gear when going down slopes. Do not shift to neutral and coast downhill.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- Keep all movement on the slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Use extra care while operating machine with grass catchers or other attachments; they can affect the stability of the machine. Do no use on steep slopes.
- Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
- Donotmowneardrop-offs, ditches, or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel is over the edge or if the edge caves in.

SAFETY RULES



Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



III. CHILDREN

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. *Never* assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.

IV. TOWING

- Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.
- Follow the manufacturer's recommendation for weight limits for towed equipment and towing on slopes.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- On slopes, the weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.
- Travel slowly and allow extra distance to stop.

V. SERVICE

SAFE HANDLING OF GASOLINE

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.

- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition.
- Use only approved gasoline container.
- Never remove gas cap or add fuel with the engine running. Allow engine to cool before refueling.
- Never fuel the machine indoors.
- Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark, or pilot light such as on a water heater or other appliances.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle when filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.

- If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.
- Never overfill fuel tank. Replace gas cap and tighten securely.

GENERAL SERVICE

- Never operate machine in a closed area.
- Keep all nuts and bolts tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Cleanoil or fuel spillage and remove any fuelsoaked debris. Allow machine to cool before storing.
- If you strike a foreign object, stop and inspect the machine. Repair, if necessary, before restarting.
- Never make any adjustments or repairs with the engine running.
- Check grass catcher components and the discharge guard frequently and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
- Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Čheck brake operation frequently. Adjust and service as required.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.











- Be sure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Mow up and down slopes (15° Max), not across.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- If machine stops while going uphill, disengage blades, shift into reverse and back down slowly.
- Do not turn on slopes unless necessary, and then, turn slowly and gradually downhill, if possible.

PRODUCT SPECIFICATIONS

I HODOOT OF LOIL	IOAIIOIIO				
GASOLINE CAPACITY AND TYPE:	1.25 GALLONS UNLEADED REGULAR				
OIL TYPE (API: SF-SJ):	SAE 30 (above 32°F) SAE 5W-30 (below 32°F)				
OIL CAPACITY:	48 Oz.				
SPARK PLUG:	Champion RC12YC (GAP: .030")				
GROUND SPEED (MPH):	Forward: 1st 1.0 2nd 1.4 3rd 2.1 4th 3.1 5th 4.0 6th 5.1 Reverse: 1.6				
CHARGING SYSTEM:	3 AMPS BATTERY 5 AMPS HEADLIGHTS				
BATTERY:	AMP/HR: 28 MIN. CCA: 230 CASE SIZE: U1R				
BLADE BOLT TORQUE:	45-55 FT. LBS.				

CONGRATULATIONS on your purchase of a new tractor. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center/department. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this tractor.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tractor properly. Always observe the "SAFETY RULES".

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- · Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tractor.
- Follow the instructions under "Maintenance" and "Storage" sections of this owner's manual.

WARNING: This tractor is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

A spark arrester for the muffler is available through your nearest authorized service center/department (See REPAIR PARTS section of this manual).


In the state of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY RULES	2-3
PRODUCT SPECIFICATIONS	4
CUSTOMER RESPONSIBILITIES	4
ASSEMBLY	6
OPERATION	8-12
MAINTENANCE SCHEDULE	

MAINTENANCE	13-15
SERVICE AND ADJUSTMENTS	
STORAGE	
TROUBLESHOOTING	
WARRANTY	24

UNASSEMBLED PARTS



ASSEMBLY

Your new tractor has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tractor all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to insure proper tightness.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

(1) 5/16" wrench Utility knife

(2) 7/16" wrenches Tire pressure gauge

(2) 1/2" wrenches Pliers

(1) 9/16" wrench

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (seated behind the steering wheel).

TO REMOVE TRACTOR FROM CARTON

UNPACK CARTON

- Remove all accessible loose parts and parts cartons from carton.
- Cut along dotted lines on all four panels of carton.
 Remove end panels and lay side panels flat.
- Check for any additional loose parts or cartons and remove.

BEFORE REMOVING TRACTOR FROM SKID

TO CHECK BATTERY (See Fig. 1)

Lift seat to raised position.

NOTE: If this battery is put into service after month and year indicated on label (label is located between terminals) charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps. (See "BATTERY" in Maintenance section of this manual for charging instructions).

 For battery and battery cable installation see "RE-PLACING BATTERY" in the "Service and Adjustments" section in this manual.




Fig. 1

TO INSTALL STEERING WHEEL (See Fig. 2) ASSEMBLE EXTENSION SHAFT AND BOOT

- Slide extension shaft onto lower steering shaft.
- Place tabs of steering boot over tab slots in dash and push down to secure.

INSTALL STEERING WHEEL

- Position front wheels of the tractor so they are pointing straight forward.
- Remove steering wheel adapter from steering wheel and slide adapter onto steering shaft extension.
- Position steering wheel so cross bars are horizontal (left to right) and slide inside boot and onto adapter.
- Assemble large flat washer, lock washer, hex bolt and tighten securely.
- Snap steering wheel insert into center of steering wheel.
- Remove protective materials from tractor hood and grill.

IMPORTANT: CHECK FOR AND REMOVE ANY STAPLES IN SKID THAT MAY PUNCTURE TIRES WHERE TRACTOR IS TO ROLL OFF SKID.




Fig. 2

ASSEMBLY

INSTALL SEAT (See Fig. 3)

Adjust seat before tightening adjustment bolt.

- Remove adjustment bolt, lock washer and flat washer securing seat to cardboard packing and set aside for assembly of seat to tractor.
- Pivot seat upward and remove from the cardboard packing. Remove the cardboard packing and discard.
- Place seat on seat pan so head of shoulder bolt is positioned over large slotted hole in pan.
- Push down on seat to engage shoulder bolt in slot and pull seat towards rear of tractor.
- Pivot seat and pan forward and assemble adjustment bolt, lockwasher and flat washer loosely. Do not tighten Lower seat into operating position and sit on seat.
- Slide seat until a comfortable position is reached which allows you to press clutch/brake pedal all the way down.
- Get off seat without moving its adjusted position.
- Raise seat and tighten adjustment bolt securely.




Fig. 3

NOTE: You may now roll your tractor off the skid. Follow the instructions below to remove the tractor from the skid.

WARNING: Before starting, read, understand and follow all instructions in the Operation section of this manual. Be sure tractor is in a well-ventilated area. Be sure the area in front of tractor is clear of other people and objects.

TO ROLL TRACTOR OFF SKID (See Operation section for location and function of controls)

- Raise attachment lift lever to its highest position.
- Release parking brake by depressing clutch/brake pedal.
- Place gearshift lever in neutral (N) position.
- · Roll tractor forward off skid.
- Remove banding holding the deflector shield up against tractor.

Continue with the instructions that follow.

CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your tractor were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct tire pressure is important for best cutting performance.

Reduce tire pressure to PSI shown on tires.

CHECK DECK LEVELNESS

For best cutting results, mower housing should be properly leveled. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.

CHECK FOR PROPER POSITION OF ALL BELTS

See the figures that are shown for replacing motion and mower blade drive belts in the Service and Adjustments section of this manual. Verify that the belts are routed correctly.

CHECK BRAKE SYSTEM

After you learn how to operate your tractor, check to see that the brake is operating properly. See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.

√ CHECKLIST

BEFORE YOU OPERATE YOUR NEW TRACTOR, WE WISH TO ASSURE THAT YOU RECEIVE THE BEST PERFORMANCE AND SATISFACTION FROM THIS QUALITY PRODUCT.


PLEASE REVIEW THE FOLLOWING CHECKLIST:


- All assembly instructions have been completed.
- ✓ No remaining loose parts in carton.
- Battery is properly prepared and charged.
- Seat is adjusted comfortably and tightened securely.
- All tires are properly inflated. (For shipping purposes, the tires were overinflated at the factory).
- ✓ Be sure mower deck is properly leveled side-to-side/ front-to-rear for best cutting results. (Tires must be properly inflated for leveling).
- ✓ Check mower and drive belts. Be sure they are routed properly around pulleys and inside all belt keepers.
- Check wiring. See that all connections are still secure and wires are properly clamped.

WHILE LEARNING HOW TO USE YOUR TRACTOR, PAY EXTRA ATTENTION TO THE FOLLOWING IMPORTANT ITEMS:

- Engine oil is at proper level.
- Fuel tank is filled with fresh, clean, regular unleaded gasoline.
- Become familiar with all controls, their location and function. Operate them before you start the engine.
- ✓ Be sure brake system is in safe operating condition.
- Be sure Operator Presence System and Reverse Operation System (ROS) are working properly (See the Operation and Maintenance sections in this manual).

These symbols may appear on your tractor or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.





FREE WHEEL (Automatic Models only)

CLUTCH DISENGAGED





DANGER, KEEP HANDS **AND FEET AWAY**



CLUTCH ENGAGED




PEDAL

DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.

SLOPE HAZARDS

(SEE SAFETY RULES SECTION)



KEEP AREA CLEAR

CAUTION when used without the alert symbol, indicates a situation that **could result in damage** to the tractor and/or engine.



HOT SURFACES indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.



FIRE indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.



Failure to follow instructions could result in serious injury or death. The safety alert symbol is used to identify safety information about hazards which can result in death, serious injury and/or property damage.

KNOW YOUR TRACTOR

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TRACTOR

Compare the illustrations with your tractor to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.




FIG. 4

Our tractors conform to the applicable safety standards of the American National Standards Institute.

ATTACHMENT CLUTCH LEVER - Used to engage the mower blades, or other attachments mounted to your tractor.

ATTACHMENT LIFT LEVER - Used to raise, lower, and adjust the mower deck or other attachments mounted to your tractor.

CLUTCH/BRAKE PEDAL - Used for declutching and braking the tractor and starting the engine.

GEARSHIFT LEVER - Selects the speed and direction of the tractor.

IGNITION SWITCH - Used for starting/stopping the engine.

LIFT LEVER PLUNGER - Used to release attachment lift lever when changing its position.

LIGHT SWITCH - Turns the headlights on and off.

PARKING BRAKE - Locks clutch/brake pedal into the brake position.

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) "ON" POSITION - Allows operation of mower deck or other powered attachment while in reverse.

THROTTLE/CHOKE CONTROL - Used for starting and controlling engine speed.



The operation of any tractor can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your tractor or performing any adjustments or repairs. We recommend a wide vision safety mask over spectacles or standard safety glasses.

HOW TO USE YOUR TRACTOR

TO SET PARKING BRAKE (See Fig. 5)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. When engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake will shut off the engine.

- Depress clutch/brake pedal into full "BRAKE" position and hold.
- Place parking brake lever in "ENGAGED" position and release pressure from clutch/brake pedal. Pedal should remain in "BRAKE" position. Make sure parking brake will hold tractor secure.




FIG. 5

STOPPING (See Fig. 5)

MOWER BLADES -

 To stop mower blades, move attachment clutch lever to "DISENGAGED" position.

GROUND DRIVE -

- To stop ground drive, depress clutch/brake pedal into full "BRAKE" position.
- Move gearshift lever to neutral (N) position.

ENGINE -

Move throttle control between half and full speed (fast) position.

NOTE: Failure to move throttle control between half and full speed (fast) position, before stopping may cause engine to "backfire".

- Turn ignition key to "OFF" position and remove key. Always remove key when leaving tractor to prevent unauthorized use.
- Never use the choke position to stop engine.

IMPORTANT: LEAVING THE IGNITION SWITCH IN ANY POSITION OTHER THAN "OFF" WILL CAUSE THE BATTERY TO BE DISCHARGED, (DEAD).

NOTE: Under certain conditions when tractor is standing idle with the engine running, hot engine exhaust gases may cause "browning" of grass. To eliminate this possibility, always stop engine when stopping tractor on grass areas.



CAUTION: Always stop tractor completely, as described above, before leaving the operator's position; to empty grass catcher, etc.

TO USE THROTTLE CONTROL (See Fig. 5)

Always operate engine at full speed(Fast).

- Operating engine at less than full speed(Fast) reduces the engine's operating efficiency rate.
- Full speed(Fast) offers the mower performance.

TO MOVE FORWARD AND BACKWARD (See Fig. 5)

The direction and speed of movement is controlled by the gearshift lever.

- Start tractor with clutch/brake pedal depressed and gearshift lever in neutral (N) position.
- Move gearshift lever to desired position.
- Slowly release clutch/brake pedal to start movement.

IMPORTANT: BRING TRACTOR TO A COMPLETE STOP BEFORE SHIFTING OR CHANGING GEARS. FAILURE TO DO SO WILL SHORTEN THE USEFUL LIFE OF YOUR TRANSAXLE.

TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT (See Fig. 6)

The position of the attachment lift lever determines the cutting height.

- · Grasp lift lever.
- Press plunger with thumb and move lever to desired position.

The cutting height range is approximately 1-1/2 to 4". The heights are measured from the ground to the blade tip with the engine not running. These heights are approximate and may vary depending upon soil conditions, height of grass and types of grass being mowed.

- The average lawn should be cut to approximately 2-1/2 inches during the cool season and to over 3 inches during hot months. For healthier and better looking lawns, mow often and after moderate growth.
- For best cutting performance, grass over 6 inches in height should be mowed twice. Make the first cut relatively high; the second to desired height.

TO OPERATE MOWER (See Fig. 6)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. Any attempt by the operator to leave the seat with the engine running and the attachment clutch engaged will shut off the engine. You must remain fully and centrally positioned in the seat to prevent the engine from hesitating or cutting off when operating your equipment on rough, rolling terrain or hills.

- Select desired height of cut.
- Start mower blades by engaging attachment clutch control.

TO STOP MOWER BLADES (See Fig. 6)

disengage attachment clutch control.



CAUTION: Do not operate the mower without either the entire grass catcher, on mowers so equipped, or the deflector shield in place.




FIG. 6

TO OPERATE ON HILLS



WARNING: Do not drive up or down hills with slopes greater than 15° and do not drive across any slope.

- · Choose the slowest speed before starting up or down hills.
- Avoid stopping or changing speed on hills.
- If stopping is absolutely necessary, push clutch/brake pedal quickly to brake position and engage parking brake.
- Move gearshift lever to 1 st gear. Be sure you have allowed room for tractor to roll slightly as you restart movement.
- To restart movement, slowly release parking brake and clutch/brake pedal.
- Make all turns slowly.

TOWING CARTS AND OTHER ATTACHMENTS

Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 7)

Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS). Any attempt by the operator to travel in the reverse direction with the attachment clutch engaged will shut off the engine unless ignition key is placed in the ROS "ON" position.

AWARNING: Backing up with the attachment clutch engaged while mowing is strongly discouraged. Turning the ROS "ON", to allow reverse operation with the attachment clutch engaged, should only be done when the operator decides it is necessary to reposition the machine with the attachment engaged. **Do not mow in reverse unless absolutely necessary**.

USING THE REVERSE OPERATION SYSTEM -

- Depress clutch/brake pedal all the way down and hold.
- With engine running, turn ignition key counterclockwise to ROS "ON" position.
- Look down and behind before and while backing.
- Move gear shift lever to reverse (R) position and slowly release clutch/brake pedal to start movement.
- When use of the ROS is no longer needed, turn the ignition key clockwise to engine "ON" position.




Fig. 7

TO TRANSPORT

- Raise attachment lift to highest position with attachment lift control.
- When pushing or towing your tractor, be sure gearshift lever is in neutral (N) position.
- Do not push or tow tractor at more than five (5) MPH.

NOTE: To protect hood from damage when transporting your tractor on a truck or a trailer, be sure hood is closed and secured to tractor. Use an appropriate means of tying hood to tractor (rope, cord, etc.).

BEFORE STARTING THE ENGINE CHECK ENGINE OIL LEVEL

The engine in your tractor has been shipped, from the factory, already filled with summer weight oil.

- Check engine oil with tractor on level ground.
- Remove oil fill cap/dipstick and wipe clean, reinsert the dipstick and screw cap tight, wait for a few seconds, remove and read oil level. If necessary, add oil until "FULL" mark on dipstick is reached. Do not overfill.
- For cold weather operation you should change oil for easier starting (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual).
- To change engine oil, see the Maintenance section in this manual.

ADD GASOLINE

 Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular unleaded gasoline with a minimum of 87 octane. (Use of leaded gasoline will increase carbon and lead oxide deposits and reduce valve life). Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to assure fuel freshness.



CAUTION: Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: WHEN OPERATING INTEMPERATURES BELOW 32°F(0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP INSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

TO START ENGINE (See Fig. 4)

When starting the engine for the first time or if the engine has run out of fuel, it will take extra cranking time to move fuel from the tank to the engine.

- Sit on seat in operating position, depress clutch/brake pedal and set parking brake.
- Place gear shift lever in neutral (N) position.
- Move attachment clutch to "DISENGAGED" position.
- Move throttle control to choke (N) position.

NOTE: Before starting, read the warm and cold starting procedures below.

• Insert key into ignition and turn key clockwise to "START" position and release key as soon as engine starts. Do not run starter continuously for more than fifteen seconds per minute. If the engine does not start after several attempts, move throttle control to fast position, wait a few minutes and try again. If engine still does not start, move the throttle control back to the choke (Ŋ) position and retry.

WARM WEATHER STARTING (50° F and above)

- When engine starts, move the throttle control to the fast position.
- The attachments and ground drive can now be used. If the engine does not accept the load, restart the engine and allow it to warm up for one minute using the choke as described above.

COLD WEATHER STARTING (50° F and below)

- When engine starts, allow engine to run with the throttle control in the choke (N) position until the engine runs roughly, then move throttle control to fast position. This may require an engine warm-up period from several seconds to several minutes, depending on the temperature.
- The attachments can also be used during the engine warm-up period.

NOTE: If at a high altitude (above 3000 feet) or in cold temperatures (below 32 F) the carburetor fuel mixture may need to be adjusted for best engine performance. See "TO ADJUST CARBURETOR" in the Service and Adjustments section of this manual.

MOWING TIPS

- Mower should be properly leveled for best mowing performance. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.
- The left hand side of mower should be used for trimming.
- Drive so that clippings are discharged onto the area that has been cut. Have the cut area to the right of the machine. This will result in a more even distribution of clippings and more uniform cutting.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction making left hand turns until finished (See Fig. 8).




FIG. 8

- If grass is extremely tall, it should be mowed twice to reduce load and possible fire hazard from dried clippings. Make first cut relatively high; the second to the desired height.
- Do not mow grass when it is wet. Wet grass will plug mower and leave undesirable clumps. Allow grass to dry before mowing.
- Always operate engine at full throttle when mowing to assure better mowing performance and proper discharge of material. Regulate ground speed by selecting a low enough gear to give the mower cutting performance as well as the quality of cut desired.
- When operating attachments, select a ground speed that will suit the terrain and give best performance of the attachment being used.

MAINTENANCE

	MAINTENANCE SCHEDULE	BEFORE EACH USE	EVERY 8 HOURS	EVERY 25 HOURS	EVERY 50 HOURS	EVERY 100 HOURS	EVERY SEASON	BEFORE STORAGE
	Check Brake Operation	~	V					
lт	Check Tire Pressure	/	/					
Ι'n	Check Operator Presence & ROS Systems	/						
ΙÄ	Check for Loose Fasteners	V				/		
C	Check/Replace Mower Blades			√ 3				
T	Lubrication Chart			/				/
	Check Battery Level			V ₄				
R	Clean Battery and Terminals			V				/
	Check Transaxle Cooling			V				
	Check Mower Levelness				/			
	Check V-Belts					/		
	Check Engine Oil Level	/	V					
	Change Engine Oil (with oil filter)				1,2			/
Ŀ	Change Engine Oil (without oil filter)			1,2				/
E	Clean Air Filter			1 2				
G	Clean Air Screen			1 2				
Ĭ	Inspect Muffler/Spark Arrester				/			
N	Replace Oil Filter (If equipped)					1,2		
E	Clean Engine Cooling Fins					2		
	Replace Spark Plug					/	/	
	Replace Air Filter Paper Cartridge					1 2		
	Replace Fuel Filter						V	

- 1 Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures.
- 2 Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tractor does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain tractor as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tractor.

At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.


At least once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check blades and belts for wear. A new spark plug and clean air filter assure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.

BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check operator presence and ROS systems for proper operation.
- Check for loose fasteners.

- 3 Replace blades more often when moving in sandy soil.
- 4 Not required if equipped with maintenance-free battery.

LUBRICATION CHART



- ① SAE 30 or 10w30 motor oil
- General Purpose Grease
- Refer to Maintenance "ENGINE" Section

IMPORTANT: DO NOT OIL OR GREASE THE PIVOT POINTS WHICH HAVE SPECIAL NYLON BEARINGS. VISCOUS LUBRICANTS WILL ATTRACT DUST AND DIRT THAT WILL SHORTEN THE LIFE OF THE SELF-LUBRICATING BEARINGS. IF YOU FEEL THEY MUST BE LUBRICATED, USE ONLY A DRY, 13 POWDERED GRAPHITE TYPE LUBRICANT SPARINGLY.

MAINTENANCE

TRACTOR

Always observe safety rules when performing any maintenance.

BRAKE OPERATION

If tractor requires more than five (5) feet to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be checked and adjusted. (See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual).

TIRES

- Maintain proper air pressure in all tires (See the sides of tires for proper PSI).
- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

OPERATOR PRESENCE SYSTEM AND REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 9)

Be sure operator presence and reverse operation systems are working properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately.

 The engine should not start unless the brake pedal is fully depressed, and the attachment clutch control is in the disengaged position.

CHECK OPERATOR PRESENCE SYSTEM

- When the engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake should shut off the engine.
- When the engine is running and the attachment clutch is engaged, any attempt by the operator to leave the seat should shut off the engine.
- The attachment clutch should never operate unless the operator is in the seat.

CHECK REVERSE OPERATION (ROS) SYSTEM

- When the engine is running with the ignition switch in the engine "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should shut off the engine.
- When the engine is running with the ignition switch in the ROS "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should NOT shut off the engine.




Fig. 9

BLADE CARE

For best results mower blades must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.



CAUTION: Use only a replacement blade approved by the manufacturer of your tractor. Using a blade not approved by the manufacturer of your tractor is hazardous, could damage your tractor and void your warranty.

BLADE REMOVAL (See Fig. 10)

- Raise mower to highest position to allow access to blades.
 NOTE: Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.
- · Remove blade bolt by turning counterclockwise.
- Install new or resharpened blade with stamped "THIS SIDE UP" facing deck and mandrel assembly.

IMPORTANT: TO ENSURE PROPER ASSEMBLY, CENTER HOLE IN BLADE MUST ALIGN WITH STAR ON MANDREL ASSEMBLY.

Install and tighten blade bolt securely (45-55 Ft. Lbs. torque).

IMPORTANT: SPECIAL BLADE BOLT HEAT TREATED.




Fig. 10

BATTERY

Your tractor has a battery charging system which is sufficient for normal use. However, periodic charging of the battery with an automotive charger will extend its life.

- Keep battery and terminals clean.
- Keep battery bolts tight.
- Keep small vent holes open.
- Recharge at 6-10 amperes for 1 hour.

NOTE: The original equipment battery on your tractor is maintenance free. Do not attempt to open or remove caps or covers. Adding or checking level of electrolyte is not necessary.

TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS

Corrosion and dirt on the battery and terminals can cause the battery to "leak" power.

- Raise seat.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and remove battery from tractor.
- Rinse the battery with plain water and dry.
- Clean terminals and battery cable ends with wire brush until bright.
- Coat terminals with grease or petroleum jelly.
- Reinstall battery (See "REPLACING BATTERY" in the SERVICE AND ADJUSTMENTS section of this manual).

MAINTENANCE

V-BELTS

Check V-belts for deterioration and wear after 100 hours and replace if necessary. The belts are not adjustable. Replace belts if they begin to slip from wear.

TRANSAXLE COOLING

Keep transaxle free from build-up of dirt and chaff which can restrict cooling.

ENGINE

LUBRICATION

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.




FIG. 11

NOTE: Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, they will result in increased oil consumption when used above 32°F. Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after every 25 hours of operation or at least once a year if the tractor is not used for 25 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each eight (8) hours of operation. Tighten oil fill cap/dipstick securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Figs. 11 and 12)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- Be sure tractor is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Catch oil in a suitable container.
- Remove oil fill cap/dipstick. Be careful not to allow dirt to enter the engine when changing oil.
- Remove yellow cap from end of drain valve and install the drain tube onto the fitting.




FIG. 12

- Unlock drain valve by pushing inward and turning counterclockwise.
- To open, pull out on the drain valve.

- After oil has drained completely, close and lock the drain valve by pushing inward and turning clockwise until the pin is in the locked position as shown.
- Remove the drain tube and replace the cap onto to the bottom fitting of the drain valve.
- Refill engine with oil through oil fill dipstick tube. Pour slowly. Do not overfill. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.
- Use gauge on oil fill cap/dipstick for checking level.
 For accurate reading, insert dipstick into the tube and
 push down firmly into place before removing. Keep oil
 up to, but not over, the "FULL" line on dipstick. Push
 dipstick down firmly into the tube when finished.

CLEAN AIR SCREEN

Air screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating. Clean with a wire brush or compressed air to remove dirt and stubborn dried gum fibers.

AIR FILTER

Your engine will not run properly using a dirty air filter. Service air cleaner more often under dusty conditions. See Engine Manual.

MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler and spark arrester (if equipped) as it could create a fire hazard and/or damage.

SPARK PLUGS

Replace spark plugs at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of use, whichever comes first. Spark plug type and gap setting is shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.

IN-LINE FUEL FILTER (See Fig. 13)

The fuel filter should be replaced once each season. If fuel filter becomes clogged, obstructing fuel flow to carburetor, replacement is required.

- With engine cool, remove filter and plug fuel line sections.
- Place new fuel filter in position in fuel line with arrow pointing towards carburetor.
- Be sure there are no fuel line leaks and clamps are properly positioned.
- Immediately wipe up any spilled gasoline.




FIG. 13

CLEANING

- · Clean engine, battery, seat, finish, etc. of all foreign matter.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

We do not recommend using a garden hose or pressure washer to clean your tractor unless the engine and transmission are covered to keep water out. Water in engine or transmission will shorten the useful life of your tractor. Use compressed air or a leaf blower to remove grass, leaves and trash from tractor and mower.



WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY, BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:

- · Depress clutch/brake pedal fully and set parking brake.
- Place gearshift lever in neutral position.
- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Turn ignition key to "STOP" and remove key.
- · Make sure the blades and all moving parts have completely stopped.
- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

TO REMOVE MOWER (See Fig. 14)

Mower will be easier to remove from the right side of tractor.

- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Move attachment lift lever forward to lower mower to its lowest position.
- Roll belt off engine pulley.
- Remove small retainer spring, and remove clutch spring off pulley bolt.
- Remove large retainer spring, slide collar off and push housing guide out of bracket.
- Disconnect anti-swaybar from chassis bracket by removing retainer spring.
- Disconnect suspension arms from rear deck brackets by removing retainer springs.
- Disconnect front links from deck by removing retainer springs.
- Raise lift lever to raise suspension arms. Slide mower out from under tractor.


IMPORTANT: IF AN ATTACHMENT OTHER THAN THE MOWER DECK IS TO BE MOUNTED ON THE TRACTOR, REMOVE THE FRONT LINKS AND HOOK THE CLUTCH SPRING INTO SQUARE HOLE IN FRAME.

TO INSTALL MOWER (See Fig. 14)

- Raise attachment lift lever to its highest position.
- Slide mower under tractor with deflector shield to right side of tractor.
- Lower lift lever to its lowest position.
- Connect front links to mower deck and secure with retainer springs.
- Connect suspension arms to rear deck brackets and secure with retainer springs.
- Connect anti-swaybar to chassis bracket and secure with retainer spring.
- Push clutch cable housing guide into bracket, slide collar onto guide and secure with large retainer spring.
- Place flat washer and clutch spring on idler pulley bolt and secure with small retainer spring.
- Install belt onto engine pulley.

TO LEVEL MOWER HOUSING

Adjust the mower while tractor is parked on level ground or driveway. Make sure tires are properly inflated (See sides of tires for proper PSI). If tires are over or underinflated, you will not properly adjust your mower.



SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Figs. 15 and 16)

- · Raise mower to its highest position.
- At the midpoint of both sides of mower, measure height from bottom edge of mower to ground. Distance "A" on both sides of mower should be the same or within 1/4" of each other.
- If adjustment is necessary, make adjustment on one side of mower only.
- To raise one side of mower, tighten lift link adjustment nut on that side.
- To lower one side of mower, loosen lift link adjustment nut on that side.

NOTE: Each full turn of adjustment nut will change mower height about 1/8".

Recheck measurements after adjusting.




FIG. 15




FIG. 16

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT (See Figs. 17 and 18) IMPORTANT: DECK MUST BE LEVEL SIDE-TO-SIDE. IF THE FOLLOWING FRONT-TO-BACKADJUSTMENT IS NECESSARY, BE SURE TO ADJUST BOTH FRONT LINKS EQUALLY SO MOWER WILL STAY LEVEL SIDE-TO-SIDE.

To obtain the best cutting results, the mower housing should be adjusted so that the front is approximately 1/8" to 1/2" lower than the rear when the mower is in its highest position.

Check adjustment on right side of tractor. Measure distance "D" directly in front and behind the mandrel at bottom edge of mower housing as shown.

- Before making any necessary adjustments, check that both front links are equal in length.
- If links are not equal in length, adjust one link to same length as other link.
- To lower front of mower loosen nut "E" on both front links an equal number of turns.
- When distance "D" is 1/8" to 1/2" lower at front than rear, tighten nuts "F" against trunnion on both front links.
- To raise front of mower, loosen nut "F" from trunnion on both front links. Tighten nut "E" on both front links an equal number of turns. The two front links must remain equal in length.
- When distance "D" is 1/8" to 1/2" lower at front than rear, tighten nut "F" against trunnion on both front links.
- Recheck side-to-side adjustment.




FIG. 17




FIG. 18

TO REPLACE MOWER BLADE DRIVE BELT (See Fig. 19)

The mower blade drive belt may be replaced without tools. Park the tractor on level surface. Engage parking brake.

BELT REMOVAL -

- Remove mower from tractor (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual).
- Work belt off both mandrel pulleys and idler pulleys.
- · Pull belt away from mower.

BELT INSTALLATION -

- Work belt around both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides.
- Install mower (See "TO INSTALL MOWER" in this section of manual).




FIG. 19

TO CHECK BRAKE

If tractor requires more than five (5) feet to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be serviced.

You may also check brake by:

- Park tractor on a level, dry concrete or paved surface, depress clutch/brake pedal all the way down and engage parking brake.
- 2. Place gear shift lever in neutral (N) position.

The rear wheels must lock and skid when you try to manually push the tractor forward. If the rear wheels rotate, then the brake needs to be serviced. Contact a qualified service center.

TOREPLACEMOTION DRIVEBELT (See Fig. 20)

Park the tractor on level surface. Engage parking brake. For assistance, there is a belt installation guide decal on bottom side of left footrest.

BELT REMOVAL -

 Remove mower (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual).

NOTE: Observe entire motion drive belt and position of all belt guides and keepers.

- Remove belt from stationary idler and clutching idler.
- Remove belt downward from around engine pulley.
- Pull belt slack toward rear of tractor. Remove belt upwards from transaxle pulley by deflecting belt keepers.
- Remove belt from center span keeper and pull belt away from tractor.

BELT INSTALLATION -

- Carefully work new belt down between transaxle belt keepers and onto the input pulley.
- Slide belt into the center span keeper.
- Pull belt toward front of tractor and roll around the top groove of engine pulley.
- Install belt through stationary idler and clutching idler.
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides and keepers.
- Install mower (See "TO INSTALL MOWER" in this section of manual).




FIG. 20

TRANSAXLE GEAR SHIFT LEVER NEUTRAL ADJUSTMENT (See Fig. 21)

The transaxle should be in neutral when the gear shift lever is in neutral (lock gate) position. The adjustment is preset at the factory; however, if adjustment is needed, proceed as follows:

Make sure transaxle is in neutral.

NOTE: When the tractor rear wheels move freely, the transaxle is in neutral.

- Loosen adjustment bolt in front of the right rear wheel.
- Position the gear shift lever in the neutral position.
- Tighten adjustment bolt securely.

NOTE: If additional clearance is needed to get to adjustment bolt, move mower deck height to the lowest position.




FIG. 21

TO ADJUST STEERING WHEEL ALIGNMENT

If steering wheel crossbars are not horizontal (left to right) when wheels are positioned straight forward, remove steering wheel and reassemble per instructions in the Assembly section of this manual.

FRONT WHEEL TOE-IN/CAMBER

The front wheel toe-in and camber are not adjustable on your tractor. If damage has occurred to affect the front wheel toe-in or camber, contact your nearest authorized service center/department.

TO REMOVE WHEEL (See Fig. 22)

- · Block up axle securely.
- Remove axle cover, retaining ring and washers to allow wheel removal (rear wheel contains a square key - Do not lose).
- Repair tire and reassemble.
- On rear wheels only: align grooves in rear wheel hub and axle. Insert square key.
- Replace washers and snap retaining ring securely in axle groove.
- Replace axle cover.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.




FIG. 22

TO START ENGINE WITH A WEAK BATTERY (See Fig. 23)



WARNING: Lead-acid batteries generate explosive gases. Keep sparks, flame and smoking materials away from batteries. Always wear eye protection when around batteries.

If your battery is too weak to start the engine, it should be recharged. (See "BATTERY" in the Maintenance section of this manual).

If "jumper cables" are used for emergency starting, use the following procedure:

IMPORTANT: YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A 12 VOLT SYSTEM. THE OTHER VEHICLE MUST ALSO BE A 12 VOLT SYSTEM. DO NOT USE YOUR TRACTOR BATTERY TO START OTHER VEHICLES.

TO ATTACH JUMPER CABLES -

- Connect one end of the RED cable to the POSITIVE (+) terminal of each battery(A-B), taking care not to short against tractor chassis.
- Connect one end of the BLACK cable to the NEGATIVE
 (-) terminal (C) of fully charged battery.
- Connect the other end of the BLACK cable (D) to good chassis ground, away from fuel tank and battery.

TO REMOVE CABLES, REVERSE ORDER -

- BLACK cable first from chassis and then from the fully charged battery.
- RED cable last from both batteries.




FIG. 23

REPLACING BATTERY (See Figs. 24 and 25)



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

- · Lift seat pan to raised position.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and carefully remove battery from tractor.
- Install new battery with terminals in same position as old battery.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with bolt and nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining bolt and nut. Tighten securely.
- · Lower seat pan.




Fig. 24




FIG. 25

TO REPLACE HEADLIGHT BULB

- Raise hood
- Pull bulb holder out of the hole in the backside of the grill.
- Replace bulb in holder and push bulb holder securely back into the hole in the backside of the grill.
- Close hood.

INTERLOCKS AND RELAYS

Loose or damaged wiring may cause your tractor to run poorly, stop running, or prevent it from starting.

 Check wiring. See electrical wiring diagram in the Repair Parts section.

TO REPLACE FUSE

Replace with 20 amp automotive-type plug-in fuse. The fuse holder is located behind the dash.

TO REMOVE HOOD AND GRILL ASSEMBLY (See Fig. 26)

- · Raise hood.
- Unsnap headlight wire connector.
- Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt toward engine and lift off of tractor.
- To replace, reverse above procedure.




Fig. 26

ENGINE

TO ADJUST THROTTLE CONTROL CABLE

The throttle control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

TO ADJUST CARBURETOR

Your carburetor is not adjustable. If your engine does not operate properly due to suspected carburetor problems, take your tractor to an authorized service center for repair and/or adjustment.

STORAGE

Immediately prepare your tractor for storage at the end of the season or if the tractor will not be used for 30 days or more.



WARNING: Never store the tractor with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TRACTOR

Remove mower from tractor for winter storage. When mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.

- Clean entire tractor (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual).
- Inspect and replace belts, if necessary (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual).
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

BATTERY

- Fully charge the battery for storage.
- After a period of time in storage, battery may require recharging.
- To help prevent corrosion and power leakage during long periods of storage, battery cables should be disconnected and battery cleaned thoroughly (see "TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS" in the Maintenance section of this manual).
- After cleaning, leave cables disconnected and place cables where they cannot come in contact with battery terminals.
- If battery is removed from tractor for storage, do not store battery directly on concrete or damp surfaces.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CANATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF A CIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual).

CYLINDER(S)

- Remove spark plug(s).
- Pour one ounce of oil through spark plug hole(s) into cylinder(s).
- Turn ignition key to "START" position for a few seconds to distribute oil.
- Replace with new spark plug(s).

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust.
 Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your tractor indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your tractor with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your tractor to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER TRACTOR WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.


TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Will not start	1. Out of fuel.	1. Fill fuel tank.
	Engine not "CHOKED" properly.	See "TO START ENGINE" in Operation section.
	3. Engine flooded.	Wait several minutes before attempting to start.
	4. Bad spark plug.	4. Replace spark plug.
	5. Dirty air filter.	5. Clean/replace air filter.
	6. Dirty fuel filter.	6. Replace fuel filter.
	7. Water in fuel.	7. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh
		gasoline and replace fuel filter.
	8. Loose or damaged wiring.	8. Check all wiring.
	Carburetor out of adjustment.	See "To Adjust Carburetor" in Service Adjustments section.
	10. Engine valves out of adjustment.	Contact an authorized service center/department.
Hard to start	1. Dirty air filter.	Clean/replace air filter.
	2. Bad spark plug.	2. Replace spark plug.
	3. Weak or dead battery.	Recharge or replace battery.
	Dirty fuel filter.	4. Replace fuel filter.
	5. Stale or dirty fuel.	5. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean
		gasoline.
	6. Loose or damaged wiring.	6. Check all wiring.
	7. Carburetor out of adjustment.	7. See "To Adjust Carburetor" in Service Adjustments section.
	8. Engine valves out of adjustment.	Contact an authorized service center/department.
		·
Engine will not	Clutch/brake pedal not depressed.	Depress clutch/brake pedal.
turn over	Attachment clutch is engaged.	Disengage attachment clutch.
	Weak or dead battery.	Recharge or replace battery.
	4. Blown fuse.	4. Replace fuse.
	Corroded battery terminals.	5. Clean battery terminals.
	6. Loose or damaged wiring.	6. Check all wiring.
	7. Faulty ignition switch. 8. Faulty solenoid or starter.	7. Check/replace ignition switch.8. Check/replace solenoid or starter.
	Faulty soleriold of starter. Faulty operator presence switch(es).	Check/replace solehold of starter. Contact an authorized service center/department.
Engine clicks but	Weak or dead battery.	Recharge or replace battery.
will not start	Corroded battery terminals.	Clean battery terminals.
	Loose or damaged wiring.	3. Check all wiring.
	Faulty solenoid or starter.	Check/replace solenoid or starter.
Loss of power	Cutting too much grass/too fast.	Raise cutting height/reduce speed.
	2. Throttle in "CHOKE" position.	Adjust throttle control.
	Build-up of grass, leaves and trash unde mower.	Clean underside of mower housing.
	4. Dirty air filter.	4. Clean/replace air filter.
	5. Low oil level/dirty oil.	5. Check oil level/change oil.
	6. Faulty spark plug.	6. Clean and regap or change spark plug.
	7. Dirty fuel filter.	7. Replace fuel filter.
	8. Stale or dirty fuel.	Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline.
	9. Water in fuel.	Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter.
	10. Spark plug wire loose.	10. Connect and tighten spark plug wire.
	11. Dirty engine air screen/fins.	11. Clean engine air screen/fins.
	12. Dirty/clogged muffler.	12. Clean/replace muffler.
	13. Loose or damaged wiring.	13. Check all wiring.
	14. Carburetor out of adjustment.	14. See "To Adjust Carburetor" in Service Adjustments
	15. Engine valves out of adjustment.	15. Contact an authorized service center/department.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Excessive vibration	 Worn, bent or loose blade. Bent blade mandrel. Loose/damaged part(s). 	 Replace blade. Tighten blade bolt. Replace blade mandrel. Tighten loose part(s). Replace damaged parts.
Engine continues to run when operator leaves seat with attachment clutch engaged	Faulty operator-safety presence control system.	Check wiring, switches and connections. If not corrected, contact an authorized service center/department.
Poor cut - uneven	 Worn, bent or loose blade. Mower deck not level. Buildup of grass, leaves, and trash under mower. Bent blade mandrel. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels. 	 Replace blade. Tighten blade bolt. Level mower deck. Clean underside of mower housing. Replace blade mandrel. Clean around mandrels to open vent holes.
Mower blades will not rotate	 Obstruction in clutch mechanism. Worn/damaged mower drive belt. Frozen idler pulley. Frozen blade mandrel. 	 Remove obstruction. Replace mower drive belt. Replace idler pulley. Replace blade mandrel.
Poor grass discharge	 Engine speed too slow. Travel speed too fast. Wet grass. Mower deck not level. Low/uneven tire air pressure. Worn, bent or loose blade. Buildup of grass, leaves and trash under mower. Mower drive belt worn. Blades improperly installed. Improper blades used. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels. 	 Place throttle control in "FAST" position. Shift to slower speed. Allow grass to dry before mowing. Level mower deck. Check tires for proper air pressure. Replace blade. Tighten blade bolt. Clean underside of mower housing. Replace mower drive belt. Reinstall blades sharp edge down. Replace with blades listed in parts manual. Clean around mandrels to open vent holes.
Headlight(s) not working (if so equipped)	 Switch is "OFF". Bulb(s) or lamp(s) burned out. Faulty light switch. Loose or damaged wiring. Blown fuse. 	 Turn switch "ON". Replace bulb(s) or lamp(s). Check/replace light switch. Check wiring and connections. Replace fuse.
Battery will not charge	 Bad battery cell(s). Poor cable connections. Faulty regulator (if so equipped). Faulty alternator. 	 Replace battery. Check/clean all connections. Replace regulator. Replace alternator.
Engine "backfires" when turning engine "OFF"	Engine throttle control not set between half and full speed (fast) position before stopping engine.	Move throttle control between half and full speed (fast) position before stopping engine.
Engine dies when tractor is shifted into reverse	Reverse operation system (ROS) is not "ON" while mower or other attachment is engaged.	Turn ignition key to ROS "ON" position. See Operation section.

SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION



- 1. Fold this page along dotted line indicated above.
- 2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
- 3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
- 4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

- This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
- Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
- 3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
- 4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
- 5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
- 6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
- In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP Outdoor Products Customer Service Dept. 1030 Stevens Creek Road Augusta, GA 30907 USA In Canada contact: HOP 5855 Terry Fox Way Mississauga, Ontario L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.



GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
- L'acheteur est responsable des frais du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échandérons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- 4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
- 5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
- 6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
- En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP Au Canada:
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road 5855 Terry Fox Way
Augusta, GA 30907 USA Mississauga, Ontario
L5V 3E4


en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.



GUIDE SUGGÈRE POUR L'ÉVALUATION DES PENTES AFIN D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UTILISATION



parallèlement à la pente, jamais transversalement. N'affrontez pas de pentes de plus de 15 degrés. Effectuez les virages graduellement afin d'éviter le renversement ou la perte de contrôle. Soyez extrément prudent quand vous changez de directionsur les pentes. AVERTISSEMENT: Pour éviter de vous blesser gravement, utilisez votre tracteur

- Pliez cette page suivant les pointillées, comme précédemment.
- Tenez cette page devant vous, avec le côté gauche parallèle à un tronc d'arbre ou à tout autre structure verticale. ď
 - Regardez à travers la pliure dans la direction de la pente que vous entendez mesurer. Comparez l'angle de la pliure avec la pente de la colline.
 - დ 4

GUIDE DE DÉPANNAGE

Tournez le ROS dans la position 'ON'.	۱.	Système de fonctionnement en marche arrière (ROS) est dans la position 'OFF'.	٦.	uo deuse (ou son accessoire) s'arrêtelorsque le tracteur passeen marche arrière
Déplacez la commande des gaz dans la position infermédiaire (entre rapide et lent) avant de couper le moteur.	٦.	La commande des gaz de moteur n'est pas dans la position intermédiaire (entre rapide ('FAST') et lent) avant de couper le moteur.	٦.	Pétarade au silencieux quand le moteur est coupé (OFF).
Remplacez la batterie. Vérifiez/remplacez toutes les connexions. Remplacez le régulateur. Remplacez l'alternateur.	.1 .2 .3.	Mauvais élément(s) de la batterie. Mauvaises connexions du câble. Régulateur défectueux. Alternateur défectueux.	1. 2. 3.	La batterie ne charge pas
Mettez l'interrupteur à la position marche (ON). Remplacer l'ampoule(s) ou lampe(s). Vérifiez/remplacez l'interrupteur des phares. Vérifiez le câblage et les connexions. Remplacez le fusible.	.t .s .4. 5.	L'interrupteur est à la position d'arrêt (OFF). Ampoule(s) ou lampe(s) grillées. L'interrupteur des phares est défectueux. Le câblage est lâche ou endommagé. Fusible sauté.	1. 2. 3. 4. 5.	Les phares n'allumentpas (si muni)
Remplacez les lames avec les lames recommandées dans ce manuel. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent.	.11.	Les mauvaises lames ont été montées. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont ob- strués par l'accumulation de l'herbe, de feuilles, et de débris autour des mandrins.	10.	
Nettoyez dessous du boîtier de tondeuse. Remplacez la courroie d'entraînement de tondeuse. Réinstallez les lames avec le bord tranchant vers le bas.	.8 .9	ly a une accumulation d'herbe, de feuilles, etde débris sous la tondeuse. La courroie d'entraînement de tondeuse est usée. Les lames n'ont pas été correctement montées.	.8 .9	
Nivelez le carter de tondeuse. Vérifiez la pression des pneus. Remplacez la lame ou affilez-la. Serrez le boulon de lame. Methouez desseus du boîties de tondeuse.	.6 .8	Le carter de tondeuse n'est pas équillibré. La pression des pneus est basse ou inégale. La lame est usée, tordue ou lâche.	.b .6	
Déplacez la commande des gaz à la position rapide (FAST). Changez à une vitesse plus lente. Laissez sécher l'herbe avant de tondre.	.! .2 .3.	La vitesse de moteur est trop lente. La vitesse de course est trop rapide. Herbe humide.	1. 2. 3.	Mauvaise déchargede l'herbe
Remplacez la courroie d'entraînement de tondeuse. Remplacez le galet-tendeur. Remplacez le mandrin de lame.	.S .8.	d'embrayage. La courroie d'entraînement de tondeuse est uséeou endommagée. Galet-tendeur grippé. Un mandrin de lame grippé.	2. 3.	fondeusene fournent pas
Enlevez l'obstruction.	١.	et de débris autour des mandrins. Une obstruction dans le mécanisme	.1	eb samei sej
Nivelez le carter de tondeuse. Nettoyez dessous du boîtier de tondeuse. Remplacez le mandrin de lame. Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous d'évent.	2. 3. 4. 5.	Le carter de tondeuse n'est pas équilibré. Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, et de debris sous la tondeuse. Un mandrin de lame est tordu. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont ob- strués par l'accumulation de l'herbe, de feuilles,	Š 3. 4. 5.	
Remplacez la lame. Serrez le boulon de lame.	١.	La lame est usée, tordue ou lâche.	.1	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Vérifiez le câblage, les interrupteurs et les connex- ions.Si le problème n'est pas corrigé, contactez un centred'entretien autorisé.	٦.	Le système qui détecte la présence du conduc- teurest défectueux.	ı,	Le moteur march- elorsque le conduc- teur quitte le siège avec l'embrayage d'accessoire engagé
Remplacez la lame. Serrez à fond le boulon de lame. Remplacez le mandrin de lame. Serrezlespièceslâches. Remplacezlespiècesendommagées.	.1 .2 .3.	La lame est usée, tordue, ou lâche. Un mandrin de lame est tordu. Des pièces sont lâches ou endommagées.	.1 .2. 3.	vibrations excessives de la tondeuse
ВЕСТІОИ	COL	18E	JAD	РВОВСЁМЕ

GUIDE DE DÉPANNAGE

Contactez un centre d'entretien autorisé.	15.	Les soupapes du moteur demandent unréglage.	.61	
Voyez la section "Pour Régler le Carburateur" dans la section Entretien et Réglages.	ъ.	Le carburateur demande un réglage.	.41	
Vérifiez tout le câblage.	13. 14.	Le câblage est lâche ou endommagé.	13.	
Nettoyez/remplacez le silencieux.	12.	Silencieux sale ou encrassé.	12.	
Nettoyez le tamis d'air du moteur/ailettes.	.11.	Tamis d'air du moteur/ailettes sont sales.	.11.	
Branchez et serrez le fil de bougie d'allumage.	.01	Un fil lâche sur la bougie d'allumage. Temio d'eir du moteuvicilettee controlles	.01	
le filtre d'essence.	١٠		١٠	
Vidangez l'essence du réservoir et du carburateur, remp- lissez le réservoir avec de l'essence fraîche, et remplacez	·6	ll y a de l'eau dans l'essence.	·6	
le réservoir avec de l'essence fraîche.		Topico and an Albust		
Vidangez l'essence du réservoir d'essence et remplissez	.8	L'essence sale ou vieille.	.8	
d'allumage. Remplacez le filtre d'essence.	.7	Filfre d'essence sale.	.7	
Nettoyez, ajustez l'écartement ou remplacez la bougie	.6	La bougie d'allumage est défectueuse.	.8	
Vérifiez le niveau d'huile/changez l'huile.	.6	Niveau d'huile bas/huile sale.	.6	
Nettoyez/remplacez le filtre à air.	.4	Filtre à air sale.	.4	
Nettoyez dessous du boîtier de tondeuse.	٠.	Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, etde debris sous la tondeuse.	.0	
Réglez la commande des gaz.	2. 3.	La commande des gaz est à la position étrangleur.	.S.	
vitesse.	ŭ	seest trop rapide.	Ŭ	de puissance
Mettez à la position de coupe plus haute ou réduisez la	٦.	Vous tondez trop d'herbe/la vitesse de la tondeu-	٦.	Le moteur manque
Vérifiez/remplacez le solénoïde ou le démarreur.	4.	Le solénoïde ou le démarreur est défectueux.	4.	
Vérifiez tout le câblage.	3.	Le câblage est lâche ou endommagé.	.6	démarre pas
Nettoyez les bornes de batterie.	٦.	Les bornes de batterie sont corrodées.	٦.	mais le moteur ne
Rechargez ou remplacez la batterie.	٦.	Batterie faible ou à plat.	٦.	ll y a un déclic
		'vnanjaajan jea inaj		
Contactez un centre d'entretien autorisé.	·6	L'interrupteur qui détecte la présence du conduc- teur est défectueux.	·6	
Vérifiez/remplacez le solénoïde ou le démarreur.	.8	Le solénoïde ou le démarreur est défectueux.	.8	
Vérifiez/remplacez le contacteur d'allumage.	٠.	Le contacteur d'allumage est défectueux.	٠.	
Vérifiez tout le câblage.	.9	Le câblage est lâche ou endommagé.	.9	
Nettoyez les bornes de batterie.	.5	Les bornes de batterie sont corrodées.	·G	
Remplacez le fusible.	.4	Fusible sauté.	4.	
Rechargez ou remplacez la batterie.	.6	Batterie faible ou à plat.	ъ.	
Débrayez l'embrayage d'accessoire.	٦.	L'embrayaged'accessoire està la positione mbrayée.	٦.	pas auralenti
Appuyez sur la pédale de frein/embrayage.	٦.	La pédale de frein/embrayage n'est pas baissée.	٦.	Moteur ne tourne
Contactez un centre d'entretien autorisé.	.8	Les soupapes de moteur demandent un réglage.	.8	
section Entretien et Réglages.				
Voyez la section "Pour Régler le Carburateur" dans la	.7	Le carburateur demande un réglage.	٦.	
avec de l'essence fraîche. Vérifiez tout le câblage.	.8	Le câblage est lâche ou endommagé.	.8	
Vidangez l'essence du réservoir d'essence et remplissez	٦.	L'essence sale ou vieille.	·G	
Remplacez le filtre d'essence.	.4.	Filtre d'essence sale.	.4	
Rechargez ou remplacez la batterie.	.5	Batterie faible ou à plat.	3.	
Remplacez la bougie d'allumage.	٦.	Mauvaise bougie d'allumage.	٦.	_
Nettoyez/remplacez le filtre à air.	٦.	Filtre à air sale.	٦.	Démarrage difficile
Contactez un centre d'entretien autorisé.	.01	Les soupapes de moteur demandent un réglage.	١٥.	_
Voyez la section "Pour Régler le Carburateur" dans la section Entretien et Réglages.	·6	Le carburateur demande un réglage.	·6	
Vérifiez tout le câblage.	.8	Le câblage est lâche ou endommagé.	.8	
filtre d'essence.	Ĭ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Ĭ	
sez le réservoir avec de l'essence fraîche, et remplacez le	.,	100110000 1 011111 1111 1 1 1 1 1 1 1 1		
Remplacez le filtre d'essence. Vidangez l'essence du réservoir et du carburateur, remplis-	.5 .7	Filtre d'essence sale. Il y a de l'eau dans l'essence.	.6 .7	
Nettoyez/remplacez le filtre à air. Bemplacez le filtre d'essence	.G	Filtre à air sale. Eitre d'essence sale	.G	
Remplacez la bougie d'allumage.	.p	Mauvaise bougie d'allumage.	.p	
Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.	.6	Le moteur est noyé.	3.	
TEUR" dans la section fonctionnement.				
Référez-vous à la section "POUR DÉMARRER LE MO-	٦.	Le moteur n'est pas démarré à froid correctement.	٦.	de démarrer
Remplissez le réservoir d'essence.	.l	Sans essence.	٦.	Le moteur refuse
RECTION	COF	nee_	JAD	PROBLÈME

ENTREPOSAGE

MOTEUR

SYSTÈME D'ESSENCE

IMPORTANT: C'EST TRÈS IMPORTANT D'ÉVITER LA FORMATION DES DÉPÔTS DE GOMME DANS LE CARBURATEUR, LE FILTRE D'ESSENCE, LE TUYAU D'ESSENCE OU LE RÉSERVOIR D'ESSENCE PENDANT CENTREPOSAGE. CERPRENDITÉ QUI CAUSE LA FORMATION D'ACIDE PENDANT L'ENTREPOSAGE. CERPRENDITÉ QUI CAUSE LA SÉPARATION CARBURANTS QUI SONT MÉLANGÉS AVEC DE L'ALCOOL CARBURANTS QUI SONT MÉLANGÉS AVEC DE L'ALCOOL (ETTANOLO D'ACIDE PENDANT L'ENTREPOSAGE. CESSENCE ACIDE PEUT AVARIER LE SYSTÈME DE L'ESSENCE ACIDE PEUT AVARIER LE SYSTÈME DE CARBURANT DU MOTEUR PEUT AVARIER L'ENTREPOSAGE.

- Vidangez le réservoir d'essence en mettant en marche le moteur et le laissant courir jusqu'à ce que les conduites d'essence et le carburateur soient vides.
- M'utilisez jamais les produits spéciaux pour nettoyer le moteur et le carburateur dans le réservoir d'essence. L'emploi de ces produits pourrait causer des dégâts permanents.
- Utilisez de l'essence fraîche l'année suivante.

PEMARQUE: Un stabilisateur d'essence est une option acceptable pour minimiser la formation des dépôts de gomme de carburant pendant l'entreposage. Ajoutez le stabilisateur à l'essence dans le réservoir d'essence ou dans le bidon de carburant. Suivez toujours le dosage de mélange inscrit sur le bidon de stabilisateur. Laissez tourner le moteur pendant au moins 10 minutes après avoir ajouté le stabilisateur pour lui permettre d'atteindre le carburateur. Ne vidangez pas le réservoir d'essence et le carburateur stabilisateur d'essence est utilisé.

HUILE DE MOTEUR

Vidangez l'huile (quand le moteur est chaud) et remplacez avec de l'huile de moteur fraîche. (Voir la section "MOTEUR" dans la section Entretien de ce manuel).

CATINDBE(S)

- Enlevez la(s) bougie(s) d'allumage.
- Versez une once (29 ml) d'huile par l'orifice(s) de bougie d'allumage dans le(s) cylindre(s).
- Tournez la clé d'allumage à la position de démarrage (START) pendant quelques secondes pour répartir l'huile.
- Remplacez avec une nouvelle bougie d'allumage.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

- Ne conservez pas d'essence d'une saison à l'autre.
- Remplacez le bidon d'essence s'il commence à rouiller. La présence de rouille et/ou la saleté dans l'essence causera des problèmes
- Entreposez le tracteur à l'intérieur, si possible, et couvrez-le pour le protéger de la poussière et de la saleté.
- Couvrez le tracteur avec une couverture perméable. N'utilisez pas une couverture en plastique. Le plastique obstrue la circulation d'air et permet la formation de condensation qui fera rouiller le tracteur.

IMPORTANT: NE COUVREZ JAMAIS LE TRACTEUR QUAND LE MOTEUR ET LES ENDROITS D'ECHAPPEMENT SONT ENCORE CHAUDS.

Préparez immédiatement votre tracteur pour l'entreposage à la fin de la saison ou si le tracteur ne sera pas utilisé pendant une période de 30 jours ou plus.

AVERTISSEMENT: N'entreposez jamais le tracteur dans un bâtiment lorsque le réservoir conteint de l'essence dont les vapeurs pourraient entrer en contact avec une flamme nue ou une étincelle. Laissez le moteur refroidir avant de l'entreposer dans une enceinte.



RUSTOART

Enlevez la tondeuse du tracteur quand vous l'entreposez pour l'hiver. Quand la tondeuse doit être entreposée pendant une longue période de temps, nettoyez-la à fond, enlevez toutes la saleté, la graisse, les feuilles, etc. Entreposez le tracteur dans un endroit propre et sec.

- Mettoyez le tracteur entier (Voir la section Mettoyage dans la section Entretien de ce manuel).
- Inspectez, et si nécessaire, remplacez les courroies (Référezvous aux instructions de remplacement de la courroie dans la section Entretien et Réglages de ce manuel).
- Lubrifiez comme illustré dans la section Entretien de ce manuel.
- Assurez-vous que tous les écrous, les boulons, et les vis soient bien fixés. Vérifiez toutes les pièces mobiles pour l'avarie, le bris, et l'usure. Remplacez-les si nécessaire.
- Retouchez toutes les surfaces peintes si elles se sont rouillées ou éraflées; sablez légèrement au papier émeri avant de peindre.

BATTERIE

- Chargez complètement la batterie avant d'entreposer.
- Il est parfois nécessaire de recharger la batterie après une longue période d'entreposage.
- Pour éviter la corrosion et les fuites de puissance pendant une longue période d'entreposage, les câbles de batterie devraient être débranchés et la batterie devrait être nettoyée à fond (Voir la section "POUR NETTOYER LA BATTERIE ET à fond (Voir la section "POUR NETTOYER LA BATTERIE ET LES BORNES" dans la section Entretien de ce manuel).
- Après le nettoyage, laissez les câbles débrancher et mettezles où ils ne peuven pas entrer en contact avec les bornes
- Si la batterie est enlevée du tracteur pour l'entreposage, ne mettez pas la batterie directement sur une surface bétonnée ou humide.

REVISION ET REGLAGES




FIG. 25

POURREMPLACERUAMPOULEDESPHARES

- Soulevez le capot.
- Dégagez de la douille d'ampoule de l'orifice à l'arrière de la
- douille d'ampoule dans l'orifice à l'arrière de la calandre. Réinstallez l'ampoule dans la douille et poussez à fond la
- Fermez le capot.

VERROUS ET RELAIS

Vérifiez le câblage. Voir le schéma du câblage électrique fonctionnement, de l'arrêt ou du non-démarrage du tracteur. Un câblage desserré ou avarié peut être la cause du mauvais

POUR REMPLACER LE FUSIBLE dans la section Pièces de Rechange.

Le porte-fusible est situé directement derrière le tableau de bord. Remplacez par un fusible enfichable de type automobile, de 20A.

CALANDRE (Voir la Fig. 26) POUR ENLEYER LE CAPOT ET LA

- Soulevez le capot.
- Placez-vous au devant le tracteur. Empoignez le capot et Débranchez le connecteur des câbles des phares.
- soulevez-le du tracteur. les panneaux latéraux, inclinez-le un peu vers le moteur et
- Pour le réinstaller, inversez les étapes ci-dessus.




FIG. 26

DES GAZ POUR RÉGLER LE CÂBLE DE LA COMMANDE **MOTEUR**

le manuel du moteur. devrait pas être nécessaire. Si un réglage est nécessaire, voir La commande des gaz a été préréglée à l'usine et un réglage ne

POUR RÉGLER LE CARBURATEUR

le plus proche pour faire la réaration et/ou le réglage. veuillez apporter la tondeuse à gazon au centre d'entretien autorisé pas correctement à cause des problèms avec le carburateur, Votre carburateur n'est pas réglable. Si votre moteur ne fonctionne

> TRACTEUR POUR DÉMARRER LES AUTRES VÉHICULES. **IMPORTANT: VOTRE TRACTEUR EST MUNI D'UN SYSTEME**

POUR ATTACHER LES CÂBLES DE DÉMARRAGE -

- POSITIVE (+) de chaque batterie (en faisant bien attention Branchez chaque extrémité du câble ROUGE à la borne (A-B)
- TIVE (-) de la batterie complètement chargée. Branchez une extrémité du câble NOIR à la borne (C) NÉGAde ne pas court-circuiter contre le châssis).
- à la masse. Maintenez les câbles loin du réservoir d'essence Branchez l'autre extrémité du câble NOIR (D) au châssis mis

POUR ENLEVER LES CÂBLES, RENVERSEZ LES

- Débranchez premièrement le câble NOIR du châssis et **PROCEDURES** -
- Débranchez ensuite le câble ROUGE des deux batteries. ensuite de la batterie chargée complètement.




FIG. 23

REPLACER LA BATTERIE (Voir la Fig. 24 et 25))

doit être branchée pour prévenir les étin-celles d'une mise à la masse accidentelle. métalliques, etc. Au début la borne positive d'installer la batterie, enlevez tous les bi-joux, les bracelets de montre, les bagues clé ou autres objets entrent en contacte avec les deux bornes a la même fois. Avant les bornes de batterie par permettre qu'une AVERTISSEMENT: Ne court-circuitez pas



- Levez la bac du siege à la position elevée.
- Premiérement débranchez le câble de batterie NOIR et ensuite le câble de batterie ROUGE et enlevez la batterie
- place comme vieille batterie. Installez la nouvelle batterie avec les bornes dans la même du tracteur.
- borne positive (+) avec un boulon H et écrou à taquets comme montré. Serrez à fond. Glissez la couverture borne Premiérement branchez le câble de batterie ROUGE à la
- négative (-) avec le boulon H et écrou à taquets qui restent. Serrez à fond. Branchez le câble de masse de batterie NOIR à la borne au-dessus de la borne




FIG. 24

RÉVISION ET RÉGLAGES




FIG. 21

POUR RÉGLER L'ALIGNEMENT DE LA VOLANT DE DIRECTION

Si les barres transversales du volant de direction ne sont pas en position horizontale (de gauche à droite) quand les roues du tracteur sont droites, enlevez le volant de direction et rassemblez-le selon les directives indiquées dans la section "Montage" de ce manuel.

CONVERGENCE DES ROUES AVANT/ CARROSSAGE

La convergence et le carrossace des roues avant ne sont pas réglable sur votre tracteur. Si des dommages affectent la convergence ou le carrossage des roues avant, contactez le centre d'entretien autorisé le plus proche.

POUR ENLEVER LES ROUES POUR LES REPARATIONS (Voir la Fig. 22)

- Fixes solidement des cales sous l'éssieu.
- Enlevez le couvre-essieu, la bague de retenue et les rondelles pour permettre l'enlèvement de la roue (la roue arrière contient une clé carrée ne la perdez pas).
- Réparez le pneu et rassemblez-le.
- Sur les roues arrière seulement: alignez les rainures dans le moyeu de roue arrière et l'essieu. Insérez la clé carrée.
- Réinstallee les rondelles et insérez à fond la bague de retenue dans la rainure d'essieu.
- Réinstallee le couvre-essieu.

REMARQUE: Pour boucher les crevaisons de pneus et pour prévenir les pneus à plat à cause des fuites, vous pouves acteter un obturateur pour pneu chez votre dépositaure de péces. Ect obturateur prévient aussi l'asséchement et la corrosion du pneu.




FIG. 22

POUR DÉMARRER LE MOTEUR AVEC UNE BATTERIE FAIBLE (Voir la Fig. 23)

AVERTISSEMENT: Les batteries au plomb et à l'acide produisent des gaz explosifs. Gardez les étincelles, les flammes, les cigarettes, etc. loin des batteries. Portez toujours des lunettes protectrices lorsque vous êtes pré d'une batterie.

Si votre batterie est trop faible pour démarrer le moteur, elle devrait être rechargée. (Voir "BATTERIE" dans la section Entretien de ce manuel).

Si vous utilisez des "câbles de survoltage" pour un démarrage d'urgence, voici le procédé à suivre:

POUR REMPLACER LA COURROIE D'ENTR-AINEMENT DE TRANSMISSION (Voir la Fig. 20)

Garez le tracteur sur un terrain plat. Engagez le frein de stationnement. Pour vous aider, il y a un autocollant de guide d'installation de courroie sur le côté inférieur du repose-pieds à gauche.

FOUR ENLEYEZ LA COURROIE -

 Enlevez la tondeuse (Voir "POUR ENLEVER LA TONDEUSE" dans cette section de ce manuel).

REMARQUE: Observez la courroie d'entraînement de mouvement et positionez toutes les guides et les retenues de courroie.

- Enlevez la courroie du galet-tendeur stationnaire et du galettendeur d'embrayage.
- Enlevez la courroie en bas d'autour de la poulie de moteur.
 Tirez la courroie vers l'arrière du tracteur. Dégagez la courroie vers le haut de la poulie de transmission en pliant les roie vers le haut de la poulie de transmission en pliant les
- guides-courroie.

 Enlevez la courroie du guide de l'écartement central et tirezla loin du tracteur.

INSTALLATION DE LA COURROIE

- Acheminez soigneusement la nouvelle courroie vers le bas entre
 les retenues de courroie de la transmission et sur la poulie d'entrée.
- Glissez la courrie dans la guide de l'écartement central.
 Tirez la courroie vers l'avant du tracteur et roulez-la autour.
- de la cannelure supérieure de la poulie de moteur.

 Installez la courroie au travers du galet-tendeur stationnaire
- et du galet-tendeur d'embrayage.

 Assurez-vous que la courroie soit acheminée à l'intérieur de tous les cannelures de poulie et dedans toutes les tous les cannelures de poulie et dedans toutes les
- guides et les retenues de courroie. Installez la tondeuse (Voir "POUR INSTALLER LA TONDEUSE"
- Installez la tondeuse (Voir "POUR INSTALLER LA TONDEUSE" dans cette section de ce manuel).




FIG. 20

RÉGLAGE AU NEUTRE DU LEVIER DE CHANGEMENT DE LA BOÎTE DE VITESSES (Voir la Fig. 21)

La boîte de vitesses es doit être au neutre quand le levier de changement est dans la position (N) (vanne de fermeture). Ce préréglage est errectué à l'usine. Si d'autres réglages sont nécessaires, procédez de la façon suivante:

Vérifier que la boîte de vitesses au neutre (N).

FEMARQUE: Quand les roues avant du tracteur bougent librement, la boîte de vitesses est toujours au "neutre".

- Desserrer le boulon de réglage àl'avant de la roue droite arriére.
- Placez le levier de changement au nautre (N).
- Serrez à fond le boulon de réglage.

REMARQUE: S'il faut plus d'espace pour ateindre le boulon de réglage, réglez la hauteur de la tondeure à la position la plus basse.

REVISION ET REGLAGES




FIG. 18

(Voir la Fig. 19) D'ENTRAINEMENT DE LAME DE TONDEUSE POUR REMPLACER LA COURROIE


le frein de stationnement. placée sans outils. Garez le tracteur sur un terrain plat. Engagez La courroie d'entraînement de lame de tondeuse peut être rem-

ENLEVER LA COURROIE -

- Enlevez la tondeuse du tracteur (voir "POUR ENLEVEZ LA TONDEUSE" dans cette section de ce manuel).
- des poulies de galet-tendeur. Manoeuvrez la courroie loin des deux poulies de mandrin et
- Dégagez la courroie de la tondeuse.

- BIORRUCO AJ RELLER LA

- mandrin et les poulies du galet-tendeur. Installez la nouvelle courroie autour des deux poulies du
- de la poulie et dans toutes les guides de la courroie. Assurez-vous que la courroie soit dans toutes les rainures
- Installez la tondeuse (voir "POUR INSTALLER LA TONDE-USE" dans cette section de ce manuel).



POUR VÉRIFIER LES FREINS


rêter le tracteur, vous devez faire vérifier les freins. pavée, si plus de 5 pieds (1,5 mètre) sont nécessaires pour ar-À vițesse normale et sur une surface de niveau en ciment ou


Yous pouvez également vérifier les freins ainsi :

- frein/d'embrayage et actionnez le frein de stationnement. ment ou pavée, abaissez complètement la pédale de Stationnez le tracteur sur une surface de niveau en ci-
- centre d'entretien professionnel. tentez de pousser le tracteur vers l'avant. Si les roues arrière tournent, les freins doivent être vérifiés. Communiquez avec un Les roues arrière doivent être bloquées et déraper lorsque vous Placez le levier de vitesse en position neutre (V).

- La distance "A" devrait être la même ou à 6mm (1/4 po.) l'une hauteur à partir du fond du bord de la tondeuse à la terre. A mi-chemin des deux côtés de la tondeuse, mesurez la
- seulement de la tondeuse. Si le réglage est nécessaire, faites le réglage sur un côté
- du raccord de levage sur ce côté. Soulevez un côté de la tondeuse en serrant l'écrou de réglage
- Baissez un côté de la tondeuse en desserrant l'écrou de
- la hauteur de la tondeuse d'environ 0,32 cm (1/8 po). REMARQUE: Chaque tour complet de l'écrou de réglage changera réglage du raccord de levage sur ce côté.
- Revérifiez les dimensions après le réglage.

de l'autre.





A L'AUTRE. SI LE RÉGLAGE DU DEVANT À L'ARRIÈRE SUIVANT EST NÉCESSAIRE, RÉGLEZ ÉGALEMENT LES DEUX RACCORDS AVANT POUR QUE LA TONDEUSE RESTE DE NIVEAU D'UN CÔTÉ À L'AUTRE. MPORTANT: LE CARJER DOIT ÊTRE PLAT, D'UN CÔTÉ RÉGLAGE DU DEVANT À L'ARRIÈRE (Voir les Fig. 17 et 18)

po.) à 1,27 cm (1/2 po.) inférieur à l'arrière quand la tondeuse est dans la position la plus haute. devrait être réglé afin que le devant soit environ de 0,32 cm (1/2 Pour obtenir les meilleurs résultats de coupe, le boîtier de tondeuse

du boîtier de tondeuse comme montré. tance "D" directement en face et derrière le mandrin au bord bas Vérifiez le réglage sur le côté droit du tracteur. Mesurez la dis-

- Avant de faire tout réglage nécessaire, vérifiez que les deux raccords avant soient égaux en longueur.
- raccord à l'autre. Si les raccords ne sont pas égaux en longueur, réglez un
- sur les deux raccords antérieurs le même nombre des tours. Pour baisser le devant de la tondeuse, desserrez l'écrou "E"
- Quand la distance "D" est 0,32 cm (1/8 po.) à 1,27 cm (1/2 po.) inférieure au devant que l'arrière, serrez les écrous "F"
- raccords antérieures doivent rester égaux dans la longueur. les deux raccords avant du même nombre des tours. Les deux Pour soulever le devant de la tondeuse, desserrez l'écrou "F" du tourillon sur les deux raccords avant. Serrez l'écrou "E" sur contre le tourillon sur les deux raccords avant.
- Vérifiez encore le réglage d'un côté à l'autre. Quand la distance "D" est 0,32 cm (1/8 po.) à 1,27 cm (1/2 po.) inférieure au devant que l'arrière, serrez les écrous "F" contre le tourillon sur les deux raccords avant.




FIG. 17

REVISION ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER DES DOMMAGES SÉRIEUX, AVANT DE FAIRE TOUS LES RÉVISIONS OU

Placez le levier de changement de vitesse en position point mort (N). Appuyez sur la pédale de frein/embrayage et engagez le frein de stationnement.

Tournez la clé de contact à la position d'arrêt (STOP) et enlevez-la. Placez l'embrayage d'accessoire en position débrayée (DISENGAGED).

Débranchez le câble de bougie d'allumage et posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en contact Assurez-vous que les lames et toutes les pièces tournantes se soient arrêtées.

avec la bougie d'allumage.

déchargement au côté droit du tracteur. Glissez la tondeuse sous le tracteur avec le déflecteur de

- Abaissez le levier de levage à sa position plus basse.
- les avec les ressorts de retenue. Reliez les raccords antérieurs au carter de tondeuse et fixez-
- Reliez les bras de suspension aux ressorts arrière du carter
- Reliez la barre de non mouvement au support du châssis et et fixez-les avec les ressorts de retenue.
- support, glissez le collier sur la guide et fixez-le avec le grands Poussez la guide du carter du câble d'embrayage dans le fixez-la avec le ressort de retenue.
- boulon de la poulie du galet-tendeur et fixez-les avec le petit Placez la rondelle plate et le ressort de l'embrayage sur le ressort de retenue.
- Installez la courroie sur la poulie de moteur. ressort de retenue.

TONDEUSE POUR METTRE DE NIVEAU LE BOÏTIER DE

TIONS DE PRODUIT"), Si les pneus ne sont pas suffisamment ou trop gonflés, vous ne réglerez pas correctement votre tondeuse. pression de pneu entrée est correcte (Voir la section "SPECIFICAterrain plat ou une sortie de voiture plate. Assurez-vous que la Réglez la tondeuse pendant que le tracteur est stationné sur un


Soulevez la tondeuse à la position la plus haute. RÉGLAGE D'UN CÔTÉ À L'AUTRE (Voir les Fig. 15 et 16)

POUR ENLEVER LA TONDEUSE (Voir la Fig. 14)

- Mettez l'embrayage à accessoire dans la position débrayée La tondeuse sera plus facile à'enlever du côté droit du tracteur.
- (DISENGAGED)
- Déplacez vers l'avant le levier de levage d'accessoire pour
- baisser la tondeuse à la position la plus basse.
- Enlevez la courroie de la poulie de moteur.
- d'embrayage hors du boulon de la poulie. Enlevez le petit ressort de retenue, et soulevez le ressort
- poussez le guide de logement hors du support. Enlevez le grand ressort de retenue, dégagez le collier et
- le ressort de retenue. Détachez la barre antiroulis du support du châssis en levant
- Détachez les raccords avant du carter en enlevant les resarrière en enlevant les ressorts de retenue. Détachez les bras de suspension des supports du carter
- pension. Glissez la tondeuse du dessous du tracteur. Soulevez le levier de levage pour élever les bras de sussorts de retenue.
- D'EMBRAYAGE DANS LE TROU CARRÉ DU CHASSIS. LES RACCORDS AVANT ET ACCROCHEZ LE RESSORT IMPORTANT: SI UN ACCESSOI PE AUTRE QUE LE CARTER DE

POUR INSTALLER LA TONDEUSE (Voir la Fig. 14)

.elevée. Mettez le levier de levage d'accessoire à sa position plus



ENTRETIEN

- Retirez le tube de vidange et remettez le bouchon sur le raccord infériuer de la soupape de vidange.
- Remplissez le moteur avec l'huile dans le tube de la jauge de remplissage d'huile. Versez lentement. N'en mettez pas trop. Voir la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT"
- pour la capacité approximative. Utilisez le calibre du bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile pour vérifier le niveau d'huile. Assurez-vous que la jauge d'huile soit serrée à fond pour obtenir une indication correcte du niveau d'huile. Maintenez le niveau d'huile à la marque pleine (FULL) de la jauge d'huile. Serrez à fond le marque pleine (FULL) de la jauge d'huile. Serrez à fond le bouchon sur le tube quand vous avez fini.

RIA Á 3RTJI

Votre moteur ne fonctionne pas correctement avec un filtre à air sale. Nettoyez le filtre à air plus souvent si utilisé dans les endroits très poussiéreux ou sales. Voir le manuel du moteur.

METTOYER LE TAMIS D'AIR

Le tamis d'air doit être libre de saleté et de balle de céréale pour éviter d'endommager le moteur à cause du surchauffage. Nettoyez-le avec une brosse en fer ou de l'air comprimé pour enlever toutes les saletés, la paille, et les fibres de gomme séchés.

SILENCIEUX

Inspectez le silencieux et le pare-étincelles (s'il γ a lieu) et remplacez-les. Ils pourraient créer des risques d'incendie et/ou d'endommagement.

BOUGIE D'ALLUMAGE

Remplacez les bougies d'allumage au début de chaque saison de tonte ou après toutes les 100 heures d'utilisation selon qui se présente en premier. Pour le type de bougie d'allumage et le réglage d'écartement, référez-vous à la section de "SPECIFICA-TIONS DU PRODUIT" de ce manuel.

FILTRE D'ESSENCE INSTALLÉ EN LIGNE (Voir La Fig. 13)

Le filtre d'essence devrait être remplacé au moins chaque saison. Si le filtre d'essence est bouché et obstrue l'écoulement d'essence au carburateur, il faut le remplacer.

- Quand le moteur est froid, enlevez le filtre et bouchez les tronçons de conduite d'essence.
- Posez le nouveau filtre dans la conduite d'essence avec la flèche fointant vers le carburateur.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites de la conduite d'essence et que les brides de serrage soient bin placées.
- Nettoyez immédiatement l'essence renversée.




Fig. 13

NETTOYAGE

- Mettoyez le moteur, la batterie, le siège, et la finition, etc. de toutes les matières étrangères.
- Conservez la propreté de la finition et des roues en enlevant soigneusement l'essence l'huille etc
- soigneusement l'essence, l'huile etc. Protégez les surfaces peintes avec une cire d'auto.
- Mous ne recommandons pas l'utilisation d'un tuyau d'arrosage ou d'un système de lavage sous pression pour nettoyer votre tracteur, à moins que le moteur et la transmission soient recouverts pour éviter l'infiltration de l'eau à l'intérieur. Si de l'eau s'infiltre à l'intérieur du moteur ou de la transmission, ceci abrégera la durée de vie de votre tracteur. Utiliser de l'air compressé ou une soutfleuse à feuilles pour enlever le gazon, les feuilles ainsi que les débris de votre tracteur et de votre les feuilles ainsi que les débris de votre tracteur et de votre

ENTRETIEN DE LA TRANSMISSION

La transmission doit être conservée libre de saleté et de balle de céréale pour assurer le refroidissement correct.

N'essayez pas de nettoyer transmission pendant que le moteur fonctionne ou est chaude ou pendant que la transmission est chaude.

MOTEUR

LUBRIFICATION

Utilisez seulement l'huile détergente de qualité supérieure de classification API SG-SL. Choisissez le degrée de viscosité SAE de l'huile selon la température d'utilisation prévue.




Fig. 11

REMARQUE: Bien que les huiles de multiviscosité (5W30, 10W30 etc.) améliorent le démarrage par temps froid, ces huiles de multiviscosité augmentent la consommation d'huile quand elles sont utilisées à plus de 0°C/32°F. Vérifiez le niveau d'huile de moteur plus fréquemment pour éviter d'endommager le moteur avec un niveau d'huile bas.

Changez toutes les 25 heures d'opération ou au moins une fois par ans si le tracteur est utilisée moins de 25 heures par ans. Vérities le niveau d'huile du carter-moteur avant de démarrer.

Vérifiez le niveau d'huile du carter-moteur avant de démarrer le moteur et toutes les huit (8) heures d'utilisation. Serrez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile chaque fois que vous vérifiez le niveau d'huile.

POUR CHANGER L'HUILE DE MOTEUR (Voir La Fig. 11 et 12) -

Déterminez la gamme de températures prévue avant le changement d'huile. Toute l'huile doit avoir la classification API SG-SL.

- Assurez-vous que le tracteur soit stationné sur un terrain plat.
 L'huile se vidangera plus librement quand elle est chaude.
- Linnie se vidangera pius inn'ernent approprié.
 Recueillez l'huile dans un récipient approprié.
- Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile. Ne permettez pas que des saletés entrent dans le
- moteur quand vous changes l'huile. Enlevez le bouchon jaune du raccord inférieur de la soupape de vidange et installez le tube de vidange sur le raccord fileté.



Fig. 12

- Déverrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur et en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Pour ouvrir, tirez sur la soupape de vidange.
- Après que l'huile se soit écoulée complètement, serrez et verrouillez la soupape de vidange en poussant vers l'intérieur et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la cheville soit en position verrouillée comme montré.

ENTRETIEN

RUSTOART

l'entretien. Observez toujours les règles de sécurité quand vous faites

FONCTIONNEMENT DU FREIN

section Entretien et Réglages de ce manuel). horizontale en béton sec ou pavée, vous devez contrôler et régler le frein. (Voir la section "POUR REGLER LE FREIN" dans la pieds (1,52 m) pour s'arrêter à grande vitesse, sur une surface Si le tracteur demande une distance d'arrêt de plus de cinq (5)

BNENS

- valeur en PSI indiquée sur ceux-ci). Maintenez la pression correcte dans tous les pneus (Voir la
- qui pourraient endommager le caoutchouc. de l'essence, de l'huile ou des produits chimiques insecticides Assurez-vous que vos pneus ne soient pas en contact avec
- des dégâts aux pneus. objets tranchants et les autres dangers qui pourraient causer Évitez les souches, les pierres, les ornières profondes, les

empêche le pnere de pourrir ou de se corroder. pneu peut être acheté chez votre fournisseur de pièces. L'endreit venir les pneus à plat à cause des fuites, un enduit d'étanchéité de REMARQUE: Pour boucher les crevaisons de pneus et pour pré-

ARRIERE (ROS) (Voir la Fig. 9) SYSTÉME DE PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR ET SYSTÉME DE FONCTIONNEMENT EN MARCHE

Le moteur ne démarre pas sauf si la pédale d'embrayage/ ne fonctionne pas de la façon décrite, réparez-le immédiatement. rière et de verrouillage fonctionnent correctement. Si votre tracteur Vérifiez si les systèmes de présence de l'opérateur, de marche ar-

de l'accessoire est dégagée. frein est appuyée à fond est la commande de l'embrayage

VÉRIFIEZ PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR

- en marche, sans tirer le frein de parking, le moteur s'arrête. Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsque le moteur est
- est engagé et le moteur en marche, le moteur s'arrête. Si l'opérateur quitte le poste de conduite, lorsque l'embrayage
- si l'opérateur est au volant. Lembrayage de l'accessoire ne doit jamais fonctionner sauf

CHE ARRIÈRE (ROS) VÉRIFIEZ SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN MAR-

che avec le commutateur d'allumage sur ON est l'embrayage Si l'opérateur tente de reculer, lorsque le moteur est en mar-

- Mo noitisog sur la sulumage sur la position ON Si l'opérateur tente de reculer, lorsque le moteur est en engagé, le moteur s'arrête.
- l'embrayage engagé, le moteur ne s'arrête PAS. du système de fonctionnement en marche arrière (ROS) est



(ЭЛАМЯОИ ИОІТАЯЭЯО) POSITION DE MOTEUR ON



NO RUS SOR

ENTRETIEN DES LAMES

on endommagées. vent toujours être tranchantes. Remplacez les lames courbées Pour obtenir les meilleurs résultats, les lames de tondeuse doi-

et d'annulèr sa garantie. reux et risque d'endommager votre tondeuse par le fabricant de votre tondeuse est dange-L'usage d'une lame n'ayant pas été autorisée autorisée par le fabricant de votre tondeuse. DANGER: N'utilisez que les lames de rechange

ENLEVER LA LAME (Voir la Fig. 10)

la lame dans un linge épais. REMARQUE: Protégez vos mains avec des gants et/ou enveloppez

Rellvez la tondeuse le plus haut possible pour avoir aux lames.


Enlevez le boulon de lame en le tournant dans le sens

Installez la nouvelle la me ou la la me affilée avec l'embouti "THIS contraire des aiguilles d'une montre.

NIAGNAM UG ALIGNEZ LE TROU DU CENTRE DE LAME AVEC L'ÉTOILÉ IMPORTANT: POUR ASSURER L'ASSEMBLAGE ADEQUAT, SIDEUP" faisant face à la tondeuse et l'assemblage du mandrin.

torsion 45-55 pieds par livre (62-75 Mm). Installez et serrez le boulon de lame solidement (couple de

À UN TRAITEMENT À LA CHALEUR. IMPORTANT: LE BOULON SPECIAL DE LAME EST SOUMIS



Of.gi7

BATTERIE

que de la batterie avec un chargeur d'auto prolongera la durabilité. est suffisant pour l'usage normal. Pourtant, le chargement périodi-Votre tracteur est muni d'un système de chargement de batterie qui

- Conservez la batterie et les bornes propres.
- Conservez les petits orifices de ventilations ouverts. Conservez les boulons de batterie serrés.
- une période d'une (1) heure. Rechargez la batterie à raison de 6-10 ampères pendant

les bouchons ou couvercles. Il n'est pas nécessaire de vérifiez ne nécessite pas d'entretien. N'essayez pas d'ouvrir ou d'enlever REMARQUE: L'équipement d'origine de batterie de votre tracteur

ou d'ajouter plus d'électrolyte.

La présence de corrosion ou de saleté sur la batterie et les bornes peut causer les "fuites" de puissance. POUR NETTOYER LA BATTERIE ET LES BORNES:

Premièrement débranchez le câble de batterie NOIR et Elevez le siège/capot

ensuite le câble de batterie ROUGE et enlevez la batterie

Rincez la batterie avec l'eau fraîche, et séchez-la.

COURROIES TRAPÉZOÏDALES

- une brosse métallique jusqu'à ce qu'ils brillent. Nettoyez les bornes et les bouts des câbles de batterie avec
- Enduisez les bornes avec la graisse ou le pétrolatum.
- Réinstallez la batterie (Voir "REPLACER LA BATTERIE" dans la section REVISION ET REGLAGES de ce manuel).

14 glissent à cause de l'usure. courroies ne sont pas réglables. Remplacez les courroies si elles Vérifiez les courroies trapézoïdales pour la détérioration et l'usure après 100 heures d'utilisation. Remplacez-les si nécessaire. Les après 100 heures d'utilisation.


ENTRETIEN

	Λ						Remplacez le filtre d'essence
		7					en papier du filtre à air
		2					Remplacez la cartouche
		^					Remplacez la bougie d'allumage
		2					Mettoyez les ailettes de refroidissement
		2,1					Remplacez le filtre d'huile (si muni d'un)
							lnspectez le silencieux/Pare-étincelles
				2			Nettoyez le tamis à air
				2			Nettoyez le filtre à air
				2,1			Remplacez l'huile du moteur (sans filtre)
^			2,1				Remplacez l'huile du moteur (avec un filtre)
					^		Vérifiez le niveau d'huile du moteur
İ		^					vérifiez les courroies trapzodales
							Vérifiez L'Unisson De Faucheuse
							noissimanat eb tremensibiorier le transmission
							Nettoyez la batterie et les bornes
				t /			Vérifiez le niveau de batterie
/				/			Tableau de Iubrification
				E /			esuəbnof əb səmsl səl səssiqməA\zəlifiA
/		^					noitsxif əb səməfsys səb əfriteation
-		-					Vérifiez le système de présence d'opérateur et le système del ROS.
							Vérifiez la pression des pneus
							nierî e systême de frein
Avant l'entreposage	Chaque saison	Toutes les 100 heures	Toutes les 50 heures	Toutes les 25 heures	Toutes les 8 heures	nasge chaque	зиіре р'єитветієи

3- Remplacez plus souvent les lames en cas d'utilisation sur un terrain sablonneux.

un ten ann sabionnieux. 4- Pas exigé si équipé avec une batterie sans entretien.

NOITADIFICATION



- (1) Hulle de moteur SAE 30 ou 10w30
- (2) Lubrifiant tout usage
- 3 Référez-vous à la section ENTRETIEN sous moteur

IMPORTANT: NE METTEZ NI HUILE NI GRAISSE SUR LES POINTS DE PIVOT QUI ONT LES PALIERS EN NYLON. LES DIMINUENT LA DURBHIFICAT EN SELETES DOIVENT ETRES ALLERS LES SALETES DIMINUENT LA DURBHIFICAT POUS PENSEZ QU'ILS DOIVENT ETRE DIMINUENT LA DURBHIFICAT DE TYPE GRAPHITE. NU LUBRIFIANT SEC, EN POUDRE DE TYPE GRAPHITE. UN LUBRIFIANT SEC, EN POUDRE DE TYPE GRAPHITE.

1- Changez-les plus souvent quand le tracteur fonctionne avec un chargement lourd ou pendant les températures ambiantes élevées.
2- Réparez plus souvent si les conditions sont poussiéreuses ou sales.

LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

La garantie pour ce tracteur ne couvre pas les éléments qui ont été sujets soit à un abus ou à des négligences de la part de l'opérateur. Pour conserver une garantie complète, l'utilisateur doit maintenir le tracteur tel que précisé dans ce manuel.

Quelques ajustements sont nécessaires périodiquement pour maintenir correctement votre tracteur.

Tous les réglages dans la section Etretien et Réglages de ce manuel devraient être vérifiés au moins une fois par saison.

Une fois par an, remplacez la bougie d'allumage, nettoyez ou remplacez le filtre à air, et vérifiez la lame et les courroies pour les signes d'usure. Une nouvelle bougie d'allumage et un nouveau filtre à air propre assurent la présence d'un mélange air/essence correct et ainsi permet à votre moteur de marcher mieux et de durer plus longtemps.

NOITASIJITU BUDAHO TNAVA

- Vérifiez le niveau d'huile de moteur.
- Vérifiez le fonctionnement du système de frein.
- Vérifiez la pression des pneus.
- Vérifiez que le systèm de présence d'opérateur et ROS fonctionnement bien.
- Vérifiez l'intégrité des systèmes de fixation.

DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (50°F et moins)


- Quand vous démarrez le moteur, faites-le marcher avec la commande d'entraînement dans la position étrangleur jusqu'à ce que le moteur réchauffe et commence à marcher mal. Une fois que ceci commence, déplacez immédiatement la commande des gaz à la position rapide. Ceci peut exiger un temps de quelques secondes à quelques minutes selon de température
- Les accessoires peuvent êtres utilisés pendant le temps d'échauffement du moteur.

REMARQUE: Le mélange de carburant demandera un réglage pour obtenir le meilleur rendement du moteur si les altitudes sont supérieures de 914,4 mètres (3000 pi) ou si les températures sont froides (inférieures à 32° F/0°C). Consultez la section "Pour Pégler le Carburateur" dans la section de Enretien et Réglages de ce manuel.

CONSEILS DE TONTE

- Assurez-vous que votre tondeuse soit correctement nivelée pour le meilleur rendement. (Voir la section de "Pour Niveler le carter de Tondeuse" sous Entretien et Réglages de ce manuel).

 Vous devez utiliser le côté gauche de la tondeuse pour la taille.
- Conduisez de manière à ce que l'herbe coupée soit déversée sur la zone qui a été tondue. La zone coupée doit être située à la droite du tracteur. Vous obtiendrez ainsi une coupe plus à la droite du tracteur.
- uniforme et une meilleure répartition de l'herbe coupée. Pour tondre une grande surface, on vous conseille de commencer par tourner à droite, de façon à ce que l'herbe ne soit pas déversée sur les arbustes, les clôtures, les allées, etc. Après un ou deux tours, tondez en sens inverse en tournant à gauche jusqu'à ce que le travail soit achevé (Voir la Fig. 8).



8 .DIT

- Si le gazon est très long, il faut le tondre deux fois pour réduire la charge et les risques d'incendie de l'herbe sesez haute, première fois, réglez l'appareil pour une coupe assez haute. La deuxième passe doit se faire à la hauteur désirée.
- Ne tondez pas l'herbe quand elle est mouillée. L'herbe mouillée bloquera la tondeuse. Laissez sécher l'herbe avant de tondre.
- Tondez toujours avec la commande des gaz à plein gaz pour assurer le meilleur rendement et le déchargement correct. Choisissez une vitesse suffisamment basse qui donne le meilleur rendement et la meilleure coupe.
- Quand vous utilisez les accessoires, choisissez toujours une vitesse qui convient au terrain et à l'accessoire utilisé.

REMPLIR LE RESERVOIR D'ESSENCE

Remplissez le réservoir d'essence. Remplissez le réservoir d'essence jusqu'au fond de son goulot de remplissage. N'en mettez pas trop. Utilisez de l'essence sans plomb, régulière, fraîche, et propre avec un indice d'octane au moins 87. (L'utilisation d'essence sans plomb tend à réduire les dépôts de calamine et d'oxyde de plomb et prolonge la vie des soupapes). Ne mélangez pas l'huile avec l'essence. Pour que l'essence utilisée soit fraîche, achetez des quantilés qui peuvent ître utilisées dans les trente jours suivant l'achat.

ATTENTION: Essuyez toujours l'huile ou l'essence renversée. Vous ne devez jamais emmagasiner, répandre ou utiliser de l'essence près d'une flamme nue.



IMPORTANT: POUR ASSURER UN BON DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (SOUS LES 32°F/0°C), VOUS DEVEZ UTILISER TESSENCE FRAÎCHE, PROPRE ET SPÉCIALE D'HIVER.

ATTENTION: L'expérience indique que les combustibles mélangés avec l'alcool (appelés gasohol ou utilisant l'éthanol ou le méthanol) peuvent attirer l'humidité qui cause la séparation et la formation d'acide pendant l'entreposage. Le gaz acide peut avarier le système d'essence d'un moteur pendant l'entreposage. Pour éviter les problèmes de moteur, le système d'essence d'un moteur pendant l'entreposage de 30 jours ou doit être vidangé avant tout l'entreposage de 30 jours ou doit être vidangé avant tout l'entreposage de 30 jours ou de l'aissez-le fonctionner jusqu'à ce que les conduites et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que les conduites de combustible et le carburateur soient vides. Utilisez de l'essence fraîche la saison suivante. Reportez-vous aux instructions sur l'entreposage pour les autres renseignements. N'utilisez jamais de produits de nettoyage seignements. N'utilisez jamais de produits de nettoyage de moteur ou de carburateur dans le réservoir d'essence sinon des dommages permanents pourraient être causés.

POUR DÉMARRER LE MOTEUR (Voir la Fig. 4)

Si vous démarrez le moteur pour la première fois ou si le moteur est sans essence, il paut plus de temps pour déplacer l'essence du réservoir au moteur.

- Asseyez-vous sur le siège, enfoncez la pédale d'embrayage/ frein et engagez le frein de stationnement.
- Mettez le levier de changement de vitesse à la position point mort (N).
- Déplacez l'embrayage d'accessoire à la position débrayée (DISENGAGED).
- Déplacez le levier de la commande des gaz à la position étrandleus.

étrangleus. **REMARQUE:** Avant de commencer, lisez les instructions

suivantes.

Insérez et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre à la position de démarrage (START) et relâchez la clé dès que le moteur démarre. N'utilisez pas le démarreur sans interruptions pendant plus de quinze secondes par minute. Si le moteur ne démarre pas après avoir essayé quatre ou cinq fois, déplacez la commande des gaz à la position rapide, attendez quelques minutes et essayez encore. Si le moteur ne démarre pas après quelques essais, déplacez la commande démarre pas après quelques essais, déplacez la commande des gaz à la position étrangleur et essayez encore.

DÉMARRAGE PAR TEMPS CHAUD (50°F et plus)

- Quand vous démarrez le moteur, déplacez la commande des gaz de starter lentement à la position rapide.
- Alors maintenant, les accessoires et la commande d'entraînement peuvent être utilisés. Si le moteur ne peut pas accepter cette charge, démarrez-le une autre fois et permettez qu'il se chauffe pendant une minute en utilisant l'etrangleur comme décrit ci haut.

FONCTIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE

Votre tracteur est équipé d'un Système de présence de l'opérateur (ROS). Si l'opérateur tente de circuler en marche arrière avec l'embrayage de l'accessoire engagé il provoquera l'arrêt du moteur à moins que la clef d'allumage soit placée dans la position ROS "ON".

AVERTISSEMENT: Il est fortement déconseillé de faire réculer avec l'embrayage de l'accessoire de tonte engagé. L'opérateur ne doit mettre le ROS sur ON, pour pouvoir reculer avec l'embrayage de l'accessoire engagé, que s'il l'estime réellement nécessaire pour repositionner la machine avec l'accessoire engagé.

UTILISATION DU SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE (Voir La Fig. 7)

- Enfoncez complètement la pédale de l'embrayage/frein sans
- Avec le moteur en marche, introduisez la clé dans le commutateur ROS et faites-la tourner en sens anti-horaire sur ON.
- Regardez vers le bas et vers l'arrière avant de reculer. Déplacez le levier de vitesse sur la marche arrière (R) et lâchez lentement la pédale d'embrayage/frein pour commencer le
- mouvement.

 Lorsque l'utilisation du ROS n'est plus nécessaire, faites tourner la clé du ROS en sens horaire sur ON.

Consultez aussi le chapitre POUR FAIRE FONCTONNER LA TONDEUSE de ce manuel.



POSITION DE MOTEUR ON (OPÉRATION NORMALE)



NO RUS SOR

FIG. 7

POUR TRANSPORTER LE TRACTEUR

- Soulevez le mécanisme de levage d'accessoire à la position la plus haute avec la commande de levage d'accessoire.
- Quand vous poussez ou remorquez le tracteur, assurez-vous que le levier de changement de vitesse soit à la position point mort (V).
- Ne remorquez ou poussez jamais votre tracteur à une vitesse de plus de 8 km/h (5 mph).

REMARQUE: Pour protéger le capot des dommages pendant le transport de votre tracteur sur camion ou remorque, assurez-vous que le capot soit fermé et fixé au tracteur. Utilisez les moyens appropriés (corde, câble, etc.).

ЯПЕТОМ ЭТ ЯЗЯЯАМЭ́О ЭТ ТИАУА

VERIFIER LE NIVEAU D'HUILE DU MOTEUR Ce moteur a été rempli à l'usine avec l'huile d'été avant l'expédition.

- l'expédition. Stationnez le tracteur sur un terrain plat avant de vérifier le
- niveau d'huile du moteur. Enlevez le bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile et nettoyez-la, remettez-la en place et serrez à fond le bouchon. Attendez quelques secondes puis enlevez-la pour déterminer le niveau d'huile. Si nécessaire, remplissez avec l'huile jusqu'à la marque pleine (FULL) sur la jauge
- d'huile. N'en mettez pas trop.

 Pour faciliter le démarrage pendant l'hiver, vous devriez changer l'huile. (Voir le "Tableau de Viscosité d'Huile" dans la section de Entretien de ce manuel.)
- Pour changer l'huile de moteur, voir la section Entretien de ce manuel.

POUR UTILISER LA TONDEUSE (Voir la Fig. 6)

Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détection de présence d'un opérateur. Le moteur s'arrête si l'opérateur essaie de quitter le siège pendant que le moteur fonctionne et que l'embrayage d'accessoire est engagé. Vous devez rester bien assis au milieu du siège pour éviter que le moteur hésite ou s'arrête quand le tracteur est utilisé sur un terrain accidenté ou des collines.

- Choisissez la hauteur de coupe désirée.
- Engagez les lames de tondeuse en déplaçant la commande d'embrayage d'accessoire à la position embrayée (ENGAGED).
- Commande d'embrayage d'accessoire à la position débrayée (DISENGAGED).

 Commande d'embrayage d'accessoire à la position débrayée (DISENGAGED).








FIG. 6

POUR UTILISER DANS LES PENTES

AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais le tracteur dans les côtes de plus de 15°. Ne le conduisez jamais en travers des surfaces en pente.



- Choisissez la vitesse la plus lente avant de commencer à monter ou descendre une côte.
- Évitez de changer la vitesse ou d'arrêter dans une côte.
- Si vous devez ralentir l'allure, déplacez le levier de la commande des gaz à une position réduite.
- S'il est absolument nécessaire d'arrêter, enfoncez rapidement la pédale de frein/embrayage jusqu'à sa position de freinage.

 | Respect | Project | Proj
- Engagez le frein de stationnement.

 Déplacez le levier de changement de vitesse en première vitesse. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour le levier de change de vitesse.
- le mouvement de recul du tracteur au redémarrage.

 Pour redémarrer, dégagez lentement le frein de stationnement
- et la pédale de frein/embrayage. Virez toujours très progressivement.

POUR REMORQUER DES CHARRETTES ET AUTRES ACCESSOIRES

Remorquez seulement les accessoires recommandés, dans les spécifications du fabricant de votre tracteur. Faites preure de jugementlorsque vous remorquez un accessorie. Il est dangereux de remorquer des chargements trop lourds dans une pente. Les pneus peuvent perdre de l'adhérence avec le terrain et vous faire perdre la maîrise de votre tracteur.

lunettes de sécurité ou un masque large de sécurité porté au-dessus des lunettes. causer des blessures sérieuses. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une visière pendant que vous utilisez, ou que vous faites des réglages ou des réparations au tracteur. Nous recommandons des Lutilisation d'un tracteur présente le risque de projection des particules dans les yeux qui peuvent



au gazon. Pour éviter les dommages, coupez toujours le moteur quand vous arrêtez le tracteur sur le gazon. d'échappement d'un moteur chaud peunent causer des dommages REMARQUE: Quand le tracteur marche au ralenti, les gaz

ramasse-herbe, etc. complètement, comme décrit ci-dessus, avant de quitter le tracteur; de vider le ATTENTION: Arrêtez toujours le tracteur



(Voir la Fig. 5) POUR UTILISER LA COMMANDE DES GAZ

Utilisez toujours le moteur à pleine force.

- de chargement de la batterie. Utiliser le moteur à moins que sa pleine force réduit le débit
- ramasse-herbe donnent leurs meilleurs rendements. Quand le moteur est à sa pleine force, la tondeuse et le

POUR AVANCER ET POUR RECULER(Voiria

Fig. 5)

le levier de changement de vitèsse. La direction et la vitesse de déplacement sont commandées par

- baissée et le levier de changement de vitesse à la position Démarrez le tracteur avec la pédale de frein/embrayage
- Déplacez le levier de changement de vitesse à la position
- commencer le déplacement. Relâchez lentement la pédale de frein/embrayage pour

VOTRE TRANSMISSION RACCOURCIÄA. COMPLETEMENT LE TRACTEUR AVANT DE CHANGER DE VITESSE. SI VOUS NE LE FRITES PAS, LA DURABILITÉ DE IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS QUE VOUS ARRETIEZ

LA TONDEUSE (Voir la Fig. 6) POUR REGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE

levage d'accessoire. La hauteur de coupe est commandée par la position du levier de

- Empoignez le levier de levage.
- à la position désirée. Appuyez sur le plongeur avec le pouce et déplacez le levier

types d'herbe qui sont tondus. cause des conditions du terrain, de la hauteur de l'herbe et des Ces hauteurs sont approximatives et elles pourraient changer à du terrain à l'extrémité de la lame quand le moteur ne marche pas. La plage de réglage de la hauteur de coupe est environ de 3,81 cm (1-1/2 po.) à 10,16 cm (4 po.). Les hauteurs sont mesurées

chaude. Tondez souvent pour les meilleurs résultats. saison fraîche et à plus de 7,62 cm (3 po.) pendant la saison La pelouse doit être tondue à 6,35 cm (2-1/2 po.) pendant la

désirée. cm (6 po.), vous devez la tondre deux fois. La première fois la sassez-la plutôt longue, et la deuxième fois à la hauteur Pour le meilleur rendement, si l'herbe mesure plus de 15,24

RACTEUR COMMENT UTILISER VOTRE

STATIONNEMENT (Voir Ia Fig. 5) POUR ENGAGER LE FREIN DE

engager le frein de stationnement lorsque le moteur marche. d'opérateur. Le moteur s'arrêtera, si l'opérateur quitte le siège sans Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détection de présence

- Appuyez à fond sur la pédale de frein/embrayage à la position de frein (BRAKE). Maintenez le pied sur la pédale.
- le tracteur sans risque. (BRAKE). Assurez-vous que le frein de stationnement retienne engagée (ENGAGED) et relâchez la pédale de frein/ embrayage. La pédale devrait rester à la position de frein Déplacez le levier de frein de stationnement à la position




FIG. 5

POUR ARRÊTER (Voir la Fig. 5)

- LAMES DE TONDEUSE

Pour arrêter les lames de tondeuse, bougez le levier d'embrayage d'accessoire à la position "Désengagée".

TNAMANÎARTNA

- d'embrayage/frein d'accessoire à la position "Frein" Pour arrêter l'entraînement, abaisser complètement, la pédale
- point mort (N). Déplacez le levier de changement de vitesse à la position

- AUSTOM

- REMARQUE: Si vous oubliez de placer la manette en position rapide et lent). Placez la manette des gaz en position intermédiaire (entre
- enlevez-la. Enlevez toujours la clé de contact quand vous Tournez la clé de contact à la position coupée STOP et "səmmalt intermédiaire, vous risquez de provoquer un "retour de
- N'utilisez pas la commande des gaz pour arrêter le quittez le tracteur pour empêcher l'emploi non autorisé.
- AUTRE POSITION QUE OFF, LA BATTERIE SI DÈCHARGERA IMPORTANT: SI LE CONTACT D'ALLUMAGE EST LAISSI À UNE

.(TAJG Á)

CONNAISSEZ VOTRE TRACTEUR

AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, LISEZ CE MANUEL ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Comparez les illustrations ci-descous à celles de votre tracteur afin de vou familiariser avec l'emplacement des différentes commandes et avec les réglages. Gardez ce manuel pour référence.




FIG. 4

Nos tracteurs sont conformes aux normes de sécurité de l'American National Standards Institute.

LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE - permet la sélection de la vitesse et la direction du tracteur. **LEVIER DE LEVAGE D'ACCESSOIRE** - permet de soulever et de baisser le carter de tondeuse ou les autres

lever et de baisser le carter de tondeuse ou les autres accessoires montés au tracteur.

L'INTERUPTEUR DES LUMIÈRES - permet d'allumer/ éteindre les phares du tracteur.

PÉDALE DE FREIN/EMBRAYAGE - permet de débrayer la transmission, d'arrêter le tracteur et de démarrer le

PLONGEUR DE LEVIER DE LEVAGE - relâche le levier de levage d'accessoire quand il y a un changement à sa position.

BOUTON DE RÉGLAGE DE HAUTEUR - permet de régler la hauteur du carter de tondeuse.

COMMANDE DES GAZ/DU STARTER - permet de démarrer le moteur et de commander la vitesse de moteur.

COMMUTATEUR DU SYSTÈME DE PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR (ROS) POSITION "ON" - Permet le fonctionnement de la plate-forme de faucheuse ou de fout autre attachement actionné tandis qu'à l'envers.

CONTACTEUR D'ALLUMAGE - permet de démarrer et de couper le moteur.

LEVIER D'EMBRAYGE D'ACCESSOIRE - est utilisé pour engager les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés au tracteur.

6

signification des symboles. Ces symboles peuvent se montrer sur votre tracteur ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez et comprenez la



DÉVERROUILLÉ



TENIE



BAPIDE





ALLUME

MOTEUR

SAB

LE MOTEUR

DEMARRER

TUAH



ARRIERE (ROS) ЕИ МАРСНЕ

SYSTÈME DE

LE MOTEUR FONCTIONNEMENT COUPER

EN ARRIERE







VERROUILLÉ

TNAMEMENT

FREIN DE

DE TONDEUSE **AU**TUAH



DE DEVANT

ARRIERE **MARCHE**





PRESSION



DÉBRAYÉ

DOACCESSOIRE

EMBRAYAGE



ENGAGE

DOACCESSOIRE

EMBRAYAGE





RISQUE PENTE



(VOYEZ SECURITE REGLES PARTIE)



GARDER L'AIRE LIBRE



STATIONNEMENT

LBEIN DE

blessures sérieuses.



D'EMBRAYAGE PEDALE DE FREIN /



PROJECTILES XUA NOITNETTA



DES PHARES ALLUMER



(Seulement pour les mod les) **BOUE LIBRE**



BARRE DE TRACTION CHARGEMENT DE LA



BAC OU DÉFLECTEUR NE JAMAIS UTILISER SANS

aura comme conséquence la mort ou des



WAINS ET PIEDS LOIN DANGER, GARDEZ LES



ATTENTION indique un risque qui, s'il n'est pas évité, mort ou des blessures sérieuses. pas évité, pourrait avoir comme conséquence la AVERTISSEMENT indique un risque qui, s'il n'est

DANGER indique un risque qui, s'il n'est pas évité,

modérées. pourrait causer des blessures mineures ou

moteur. en un endommagement du tracteur et/ou du d'alerte, indique une situation qui pourrait résulter ATTENTION lorsqu'il est utilisé sans le symbole

l'endommagement de la propriété. la mort, des blessures sérieuses et/ou n'est pas évité, pourrait avoir comme conséquence SURFACES CHAUDES indique un risque qui, s'il

sérieuses et/ou l'endommagement de la propriété. FEU indique un naque qui, ou conserves avoir comme conséquence la mort, des blessures et avoir comme conséquence la mort, de la propriété. FEU indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait



endommager votre propriété. de sérieuses blessures et/ou peuvent avoir pour résultats la mort, de sécurité à propos des risques, qui utilisé pour identifier les informations Le symbole d'alerte à la sécurité est sérieuses blessures ou même la mort. de sécurité pourrait résulter en de Le manquement à suivre les instructions



addallllla

BATNOM

VĖRIFIER LA PRESSION DES PNEUS

les meilleurs résultats de tonte. l'expédition. La pression de pneu correcte est importante pour Les pneus de votre tracteur ont été surgonflés à l'usine pour

la côté de la pneu. Réduisez la pression de pneu à la pression montrée dans

VĖRIFIER SI LA TONDEUSE EST DE NIVEAU

et Réglages de ce manuel. être correctement nivelé. Référez-vous à la section "POUR NI-VELER LE BOÎTIER DE TONDEUSE" dans la section Entretien Pour les meilleurs résultats de tonte, le boîtier de tondeuse doit

CORRECTEMENT EN PLACE VERIFIER SI TOUTES LES COURROIES SONT

correctement en position dans les guides-courroie. de ce manuel. Assurez-vous que toutes les courroies soient courroies de déplacement dans la section Entretien et Réglages Référez-vous aux figures qui sont illustrées pour le remplace-ment des courroies d'entraînement de lame de tondeuse et des

VÉRIFIER LE SYSTÈME DE FREIN

Réglages de ce manuel.) "POUR VERIFIER LES FREINS" dans la section Entretien et tracteur, vérifiez si les freins fonctionnent correctement. (Voir Après vous être familiarisé avec le fonctionnement de votre

√LISTE DE CONTRÔLE

AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, NOUS VOULONS RENERER QUE VOUS RECEVREZ LE MEILLEUR ROUS ASENEZ SATISFAIT.

LISEZ LA LISTE DE CONTROLE:

- Toutes les instructions ont été exéculiés.
- Il n'y a pas de pièces détachées dans le carton.
- riode minimale de temps est 1 heure à raison de 6 ampères.) La batterie a été correctement préparée et chargée. (La pé-
- Le siège a été ajusté à une position confortable et il a été
- été surgonflés pour l'expédition.) Tous les pneus ont été correctement gonflés. (Les pneus ont
- gonflés pour le nivellement.) nivelé du devant à l'arrière/d'un côté à l'autre pour obtenir les meilleurs résultats. (Les pneus doivent être correctement Assurez-vous que le carter de tondeuse ait été correctement
- vous qu'elles soient engagées sur les poulies et à l'intérieur Vérifiez la tondeuse et les courroies d'entraînement. Assurez-
- soient bien attachées et que les fils soient correctement serrés. Vérifiez le câblage. Assurez-vous que toutes les connexions de tous les guides-courroie.

PENDANT QUE VOUS APPRENEZ À UTILISER VOTRE

TRACTEUR, FAITES ATTENTION AU:

- Niveau d'huile de moteur.
- fraîche, et propre). Réservoir d'essence (rempli d'essence sans plomb normale,
- niez la fonction et l'emplacement de toutes les commandes. Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que vous compre-
- Vérifiez si le Système de présence de l'opérateur et le Système Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.
- de ce manuel). correctement (Cf. les chapitres Fonctionnement et Entretien de fonctionnement en marche arrière (ROS) fonctionnent

INSTALLER LE SIÉGE (Voir la Fig. 3)

Réglez le siège avant de serrer le boulon de réglage.

- pour l'assemblage du siège au tracteur. plate qui fixent le siège à l'emballage et mettez-les de côté Enlevez le boulon de réglage, la rondelle frein, et la rondelle
- Débarrassez-vous de l'emballage. Pivotez le siège vers le haut et enlevez-le de l'emballage.
- épaulement sur le gros orifice fendu du fond. Placez la siège sur le fond pour positionner le boulon à
- dans le trou oblong et tirez le siège vers l'arrière du tracteur. Poussez sur le siège pour accrocher le boulon à épaulement
- glage, la rondelle de sécurité et la rondelle plate sans les serrer. Pivotez le siège et le fond vers l'avant et montez le boulon de ré-
- sur le siège. Mettez le siège dans la position d'utilisation et asseyez-vous
- appuyer à fond sur la pédale de frein/embrayage. Glissez le siège à la position désirée. Vous devez pouvoir
- Descendez du tracteur. Ne déplacez pas le siège de sa position.
- Soulevez le siège et serrez à fond le boulon de réglage.




Fig. 3

REMARQUE: Procidez comme suit pour retirer le tracteur de

a aucune personne ou objet. Fonctionnement de ce manuel d'instructions. S'assurer que le tracteur soit placé dans une zone bien aérée. S'assurer qu'il n'y lire, comprendre et suivre toutes les instructions dans la section AVERTISSEMENT: avant le démarrage, nous vous prions de

et la fonction des commandes.) fonctionnement pour connaître l'emplacement TE EN LE FAISANT ROULER (Voir la section POUR RETIRER LE TRACTEUR DE LA PALET-

- Placez le levier de levage d'accessoire à la position la plus haute.
- frein de stationnement. Appuyez sur la pédale de frein/embrayage pour dégager le
- Mettez le levier du changement de vitesse à la position point
- Retirez le tracteur de la palette en le faisant rouler.
- le tracteur. Enlevez le frettage qui tient le déflecteur de décharge contre

Continuez selon les instructions suivantes

MONTAGE

Votre nouveau tracteur à été monté à l'usine sauf les pièces qui ne sont pas montées pour l'expédition. Pour assurer l'utilisation correcte et sûre de votre tracteur, toutes les pièces et la visserie que vous montez doivent être serrées à fond. Utilisez les bons outils pour assurer un fonctionnement sécuritaire.

(Voir la Fig. 2) FIXER LE VOLANT DE DIRECTION

CHON DE DIBECTION ASSEMBLER LARBRE DE RALLONGE ET LE MAN-


- Glissez l'arbre de rallonge sur l'arbre de direction inférieur.
- fentes dans le tableau de bord et appuyez sur le manchon Mettez les pattes du manchon de direction par-dessus les

INSTALLER LE VOLANT DE DIRECTION.

- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur soient
- Placez le volant de direction afin que les barres transversales l'arbre de direction inférieur. Enlevez l'adaptateur du volant de direction et glissez-le sur
- rieur de l'arbre et sur l'adaptateur du volant de direction. soient horizontales (gauche à droite) et glissez-les à l'inte-
- et serraz à fond. Assemblez la grande rondelle plate, rondelle frein, boulon
- volant de direction. Emboîtez la Insert du volant de direction dans le centre du

Enlevez l'emballage du capot et de la calandre.

PALETTE EN LE FAISANT ROULER. IMPORTANT: FAITES ATTENTION AUX AGRAFES DE LA PALETTE ET ENLEVEZ-LES. ELLES POURRAIENT CREVER LES PUEUS QUAND VOUS RETIREZ LE TRACTEUR DE LA



MONTAGE DE VOTRE TRACTEUR LES OUTILS EXIGÉS POUR LE

males des clés sont inscrites. Un jeu de clé à douille rendra le montage. Les dimensions nor-

Manomètre à pneu "8 t\7 eb sèlO (S) Couteau tout usage (1) Clé de 5/16"

"S\r əb səlO (S)

"8 t/8 eb èl (1)

volant de direction. signifie la droite ou la gauche à partir de la position derrière le Quand on utilise l'expression "DROITE" ou "GAUCHE", elle

NOTRAO POUR SORTIR LE TRACTEUR DU


DEBALLER LE CARTON

- nortenant les pièces du carton Enlevez toutes les pièces détachées et les petites boîtes
- étendre à plat les panneaux des côtés. de carton. Enlever les panneaux situés à chaque bout et Couper le long des lignes pointillées sur les quatre surfaces
- Vérifiez s'il y a des pièces détachées et conservey-les.

BTT3JA9 AVANT RETIRER LE TRACTEUR DE


VÉRIFIER LA BATTERIE (Voir la Fig. 1)

- Levez le siege à la position elevée.
- ou l'année indiquée sur l'étiquette (Étiquette localisée entre les bornes), chargez la batterie pour un minimum d'une heure à 6-10 amps. (Voir "BATTERIE" dans la section Entretien de ce manuel). REMARQUE: Si cette batterie est mise en service après le mois
- décrit dans la section "REPLACEZ LA BATTERIE" dans la section "REVISION ET REGLAGES" de ce manuel. Pour installer la batterie et câble du batterie suivez le procédé



F.gi 1

RATHOM NIS SASSIN



perfectionné, et fabriqué pour assurer le un rendement et une FÉLICITATIONS pour votre achat. Ce tracteur a été conçu,

pour l'entretien et la réparation de ce tracteur. trouverez des techniciens qualifiés équipés de outils appropriés contactez le centre d'entretien autorisé le plus proche. Vous y S'il survient d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre, sűreté maximum.

Veuillez lire et conserver ce manuel. Les instructions qu'il contient

vous permettront de monter, et d'entretenir correctement votre tracteur. Observez toujours les "REGLES DE SECURITE".

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

- Lisez et observez les règles de sécurité.
- tracteur. Suivez un programme régulier d'entretien, et d'utilisation du
- d'Entreposage de ce manuel du propriétaire. Suivez les instructions dans les sections des Entretien et

par l'opérateur. exigences des lois locales applicables. Quand un pare-étincelles est utilisé, il doit être maintenu en bon etat de fonctionnement pement n'est pas muni d'un pare-étincelles qui rencontre les couvert d'arbres, d'arbrisseaux, ou d'herbe si le système d'échapbustion interne et il ne doit pas être utilisé sur ou près d'un terrain AVERTISSEMENT: Ce tracteur est équipé d'un moteur à com-

d'entretien autorisé le plus proche. Un pare-étincelles pour le silencieux est disponible au centre

	(mN 3	Couple de rotation	
	230 14 14 14 14	DIMENSION: WIN. CCA: DIMENSION:	Batterie:
	erie ares	сувгдетен de Cystème de	
9'Z/9'L'9 9'2/L'9 9'3/L'3	е Р _{еше} Т _{еше}	Marche en arrière:	
1,0,1,8 1,4,2,3 5,1,3,5	3 _{еше} Т _{еше}	Marche en avant:	Vitesse de marche
(u	C 1m 097,	Bougie d'allumage:	
		(14,1) .zo 84	Capacité d'huile:
SAE 30 (supérieure de 32°F/0°C) SAE 5W-30 (inférieure de 32°F/0°C)			Type d'huile (API-SG-SL):
1,25 Gallons Lessence sans plomb normale			Capacité et le type d'essence:

SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT

au boulon de lame:


SOMMAIRE

VG	3ITNA9A?
22-12	UDE DE DÉPANNAGE
02	ENTREPOSAGE
61-91	SEVISION ET RÉGLAGES
31-51	NTRETIEN

ΣL	GUIDE D'ENTRETIEN
21-8	NOITASIJITU
9	NONTAGE
ታ ተ	RESPONSABILITÉS DU CLIENT
ታ ተ	SPÉCIFICATIONS DE PRODUIT
£-2	RÉGLES DE SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCURITÉ





- immédiatement. Si du carburant tombe sur vos vêtements, changez-les
- puchon de gaz en place et serrez solidement. Ne faites jamais déborder le réservoir. Remettez le ca-

ENTRETIEN GËNËRAL

- pour que l'appareil fonctionne en condition de sécurité. Tous les écrous et les boulons doivent être bien serrés Nefaites jamais fonctionner la machine dans un endroit clos.
- tuyau d'échappement ou les parties chaudes du moteur autres débris accumulés susceptibles de toucher le Libérez la machine des brins d'herbe, des feuilles ou régulièrement leur bon fonctionnement. Ne bricolez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez
- machine refroidir avant de la ranger. éliminez les débris imbibés de carburant. Laissez la et de brûler. Nettoyez l'huile ou le carburant versés et
- Réparez-la au besoin avant de redémarrer. Si vous heurtez un objet, arrêtez et inspectez la machine.
- moteur en marche. N'effectuez jamais ni réglages, ni réparations avec le
- recommandées par le fabricant, en cas de besoin. protection l'évacuation et remplacez-les avec les pièces Vérifiez fréquemment les éléments du ramasse herbe et la
- pendant les opérations d'entretien. les lames ou portez des gants et faites très attention Les lames de la tondeuse sont affûtées. Enveloppez
- tuez les opérations de réglage et d'entretien requises. Vérifiez fréquemment le fonctionnement du frein. Effec-





















- Conservez et remplacez au besoin les autocollants de
- commencer. Si quelqu'un pénètre dans la zone arrêtez Vérifiez si personne ne stationne dans la zone avant de sécurité et d'instruction.
- Ne portez jamais de passager.

la machine.

- avant et pendant la marche arrière. absolue. Regardez toujours vers le bas et vers l'arrière Ne tondez pas en marche arrière, sauf en cas de nécessité
- de se précipiter dans la zone de tonte pour faire un autre enfants qui ont déjà été transportés auparavant risquent vement ou gêner le fonctionnement de la machine. Les tournent pas. Ils pourraient tomber et se blesser gra-Ne transportez jamais d'enfant même si les lames ne
- sous la supervision d'un adulte responsable, autre que Les enfants doivent se tenir hors de la zone de tonte et tour et d'être renversés par la machine.
- Faites très attention et éteignez le moteur si un enfant Popérateur.
- vers le bas et vers l'arrière avant et pendant la marche Regardez toujours s'il n'y a pas d'enfants en bas âge pénètre dans la zone.
- maxi), Jamais transversalement. Tondez les pentes en montant et en descendant (15°
- pénètre dans la zone. Faites très attention et éteignez le moteur si un enfant
- ralentir ou changer de vitesse dans les pentes. Sélectionnez une vitesse sol faible afin de ne pas devoir
- lames et procédez lentement vers le bas de la pente. les pentes. Si les pneus n'adhèrent plus, dégagez les Evitez d'effectuer les démarrages, arrêts ou virages dans
- engagez la marche arrière et reculez lentement. Si la machine s'arrête en montée, dégagez les lames,
- tement et progressivement dans la descente. pas strictement nécessaire, et dans ce cas tournez len-N'effectuez pas de virage dans les pentes si cela n'est

- pied à terre. N'essayez pas de stabiliser la machine en mettant un
- par-dessus bord ou de précipiter si le bord s'éboule. des talus. La machine risque de culbuter à l'improviste Ne tondez jamais à proximité des ravins, des fossés ou
- sont souvent très attirés par la machine et par la tonte. Ne fait pas très attention en présence d'enfants. Les enfants Des accidents tragiques peuvent avoir lieu si l'opérateur ne STNAND .III

où vous venez de les laisser. croyez jamais que les enfants restent immobiles à l'endroit

sous la supervision d'un adulte responsable, autre que Les enfants doivent se tenir hors de la zone de tonte et

- Faites très attention et éteignez le moteur si un enfant Popérateur.
- vers le bas et vers l'arrière avant et pendant la marche Regardez toujours s'il n'y a pas d'enfants en bas âge pénètre dans la zone.
- ne tournent pas. Ils pourraient tomber et se blesser Ne transportez jamais d'enfant même si les lames arriere.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser la machine. faire un autre tour et d'être renversés par la machine. risquent de se précipiter dans la zone de tonte pour Les enfants qui ont déjà été transportés auparavant gravement ou gêner le fonctionnement de la machine.
- cacher un enfant à la vue. arbustes, des arbres ou d'autres objets susceptibles de Faites très attention à proximité des angles morts, des

IV. REMORQUAGE

- Suivez les recommandations du fabricant quant aux limi-N'accrochez l'appareil remorqué qu'au crochet d'attelage. Ne remorquez qu'avec un véhicule conçu pour l'attelage.
- dans les pentes. tes de poids des appareils remorqués et au remorquage
- bord des appareils remorqués. Ne laissez jamais les enfants ou d'autres personnes à
- de provoquer une perte de traction ou de contrôle Dans les pentes, le poids de l'appareil remorqué risque
- Circulez lentement en maintenant les distances pour
- V. ENTRETIEN vous arrêter.

MANIPULATION SÜRE DE L'ESSENCE

Eteignez les cigarettes, les cigares, les pipes et toutes est extrêmement inflammable et les vapeurs sont explosives. les blessures personnelles et les dégâts matériels. L'essence Manipulez l'essence avec une prudence extrême afin d'éviter

- les autres sources d'inflammation.
- ou d'ajouter du carburant lorsque le moteur est en mar-Il est strictement interdit d'ôter le capuchon du carburant N'utilisez que des récipients d'essence homologués.
- Ne faites jamais le plein à l'intérieur. che. Laissez le moteur refroidir avant de faire le plein.
- chauffe-eau ou d'autres appareils. celles ou d'une flamme pilote, comme par exemple un dans un endroit en présence d'une flamme libre, d'étin-Ne rangez jamais la machine ou le récipient du carburant
- plastique. Placez toujours les récipients au sol, loin du ou un camion ou une remorque ayant un revêtement en Ne remplissez jamais les récipients dans un véhicule
- plein avec un récipient portable plutôt qu'avec une pompe. que et faites le plein au sol. Si cela est impossible, faites le Déchargezles appareils à essence du camionou de la remorvéhicule, avant de les remplir.
- de verrouillage de la buse ouverte. l'opération de remplissage. N'utilisez pas de dispositif sence ou de l'ouverture du récipient jusqu'à la fin de Laissez la buse au contact du bord du réservoir d'es-

RÈGLES DE SÉCURITÉ





RÈGLES DE SÉCURITÉ SUIVANTES PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES SÉRIEUSES ET MÊMES MORTELLES. DÁNGEB: CEL TRACTEUR PEUT AMPUTER LES MAINS, LES PIEDS ET PROJETER DES OBJETS. L'INOBSERVATION DES

positifs de sécurité ne sont en place et en bon état. herbe, la protection de l'évacuation ou les autres dis-Ne faites pas fonctionner la machine si le ramasse

- Ralentissez avant de tourner,
- Arrêtes toujours les lames, tirez le frein à main, arrêtez Ne laissez jamais la machine en marche sans surveillance.
- Ne faites marcher la machine que le jour ou à la lumière ramasse herbe ou de libérer la protection de l'évacuation, ment arrêtés avant de nettoyer la machine ou d'enlever le moteur et attendes que tous les éléments soient complète-Dégagez les lames lorsque vous ne tondez pas. Arrêtez le le moteur et enlevez les clès avant de descendre.
- Ne faites pas marcher la machine si vous être sous artificielle,
- l'influence de l'alcool ou de drogues.
- d'une route ou si vous la traversez. Faites attention à la circulation si vous opérez à proximité
- sur un camion ou une remorque. Faites très attention lorsque vous chargez la machine
- les opérateurs de plus de 60 ans. Ces personnes doipar des tondeuses autoportées sont plus fréquents chez Les statistiques montrent que les accidents provoques utilisez la machine. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous
- et aux autres. garantissant un niveau de sécurité adéquat à eux-mêmes vent évaluer leur capacité de conduire une tondeuse en
- des poids des roues et des contrepoids. Respectez les recommandations du fabricant au niveau
- la machine refroidir avant de la ranger. versé avant d'utiliser ou de ranger la machine. Laissez muler. Nettoyez l'huile et le carburant éventuellement des feuilles ou d'autres débris susceptibles de s'accuet de brûler. Ne laissez pas le bas de la tondeuse cisailler tuyau d'échappement ou les parties chaudes du moteur autres débris accumulés susceptibles de toucher le Libérez la machine des brins d'herbe, des feuilles ou

II. FONCTIONNEMENT DANS LES PENTES

ne les tondez pas. d'affronter les pentes ou si vous vous sentez mal à l'aise, opérez dans les pentes. Si vous n'êtes pas en mesure sures, même mortelles. Soyez très prudent lorsque vous et de tonneaux, susceptibles de provoquer de graves bles-Les pentes sont très souvent à l'origine de pertes de contrôle

- Tondez les pentes en montant et en descendant, jamais
- autres objets cachés. La machine risque de capoter sur les sols inégaux. L'herbe haute peut cacher des Faites attention aux trous, aux ornières, aux bosses ou transversalement.
- Ne tondez pas sur l'herbe humide. Les pneus risquent voir ralentir ou changer de vitesse dans les pentes. Sélectionnez une vitesse sol faible afin de ne pas de-
- Laissez toujours la machine embrayée lorsque vous de mal adhérer.
- dans les descentes. descendez une pente. Ne mettez jamais au point mort
- lames et procédez lentement vers le bas de la pente. les pentes. Si les pneus n'adhèrent plus, dégagez les Evitez d'effectuer les démarrages, arrêts ou virages dans
- de nuire à la stabilité de la machine. Ne l'utilisez pas sur un ramasse herbe ou d'autres accessoires ; ils risquent Faites très attention lorsque vous utilisez la machine avec ou de direction afin de ne pas faire culbuter la machine. progressifs. Ne changez jamais brusquement de vitesse Dans les pentes n'effectuez que des mouvements lents et

les pentes très raides.

ou des réparations. l'installation, du transport, des ajustements contact avec la bougie d'allumage lors de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en les démarrages accidentels, posez-le de fil de bougie d'allumage et pour prévenir AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le



commande du tracteur. pentes à point mort, vous pourriez perdre la AVERTISSEMENT: Ne descendez pas les



de votre tracteur. avec la terre et vous faire perdre la commande pente. Les pneus peuvent détruire la traction trop lourd pendant que vous opérez sur une pente. Il est dangereux d'avor un chargement plus réduite pendant que vous allez sur une moruez. Opérez seulement avec la vitesse la Utlisez votre bon sens pendant que vous respècifications du fabricant de votre tracteur. accessoires recommandées par et selon les AVERTISSEMENT: Remorquez seulement les



Les gaz d'échappement et certains composants des **AVERTISSEMENT:**

d'autres troubles de la reproduction. parce que cancérigènes ou tératogènes ou responsables chimiques reconnus dangereux par l'Etat de la Californie, véhicules contiennent ou émettent des. Des produits



AVERTISSEMENT:




les mains après les avoir touchés. troubles de la reproduction. Lavez-vous soigneusement cancérigènes ou tératogènes ou responsables d'autres reconnus dangereux par l'Etat de la Californie, parce que plomb ou des produits chimiques à base de plomb, sont leurs accessoires contenant du plomb, des dérivés du Les bornes des batteries, ainsi que toutes les bornes et

I. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

- vous trouverez sur la machine et dans le manuel avant Veuillez lire, comprendre et suivre les instructions que
- d'évacuation doivent être toujours libres. parties tournantes ou sous la machine. Les orifices Ne mettez ni vos mains ni vos pieds à proximité des de commencer.
- utiliser la machine. Seuls les adultes responsables doivent être autorisés à
- jouets, les fils de fer, etc.. susceptibles d'être prélevés Débarrassez la zone des objets comme les pierres, les
- Vérifiez si personne ne stationne dans la zone avant de et projetées par les lames.
- la machine. commencer. Si quelqu'un pénètre dans la zone arrêtez
- Ne portez jamais de passager.
- absolue. Regardez toujours vers le bas et vers l'arrière Ne tondez pas en marche arrière, sauf en cas de nécessité
- cle. Le matériau risque de rebondir vers l'opérateur. Arrêtez Evitez de décharger le matériau contre un mur ou un obsta-Ne dirigez jamais le matériau déchargé vers qui que ce soit. avant et pendant la marche arrière.
- les lames lorsque vous traversez des allées gravillonnées.

upinod



MANUEL DE L'OPÉRATEUR

MODÈLE:

PXT16542 TRACTEUR DE PELOUSE

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

-U-. À xux èminqml A 80.71.01 4634.

tissements et Instructions de Sécurité.

Lisez soigneusement le Manuel suivez tous les Avertissements et les Instructions de Sécurité. Les blessures sérieuses peuvent en résulter si vous ne lisez pas ces Aver-